

DE VERSION			
Module	Fragen	Antworten	
Trageanleitung	Wie trage ich die soundcore C40i?	<p>Finde den Audioausgang: Ermittle den Lautsprecher der Kopfhörer, d. h. den Teil, der den Ton ausgibt. Achte darauf, dass er auf deinen Gehörgang gerichtet ist.</p> <p>Richtig ausrichten: Trage die Kopfhörer so, dass der Audioausgang zum Gehörgang gerichtet ist. Wenn du die Vorder- und Rückseite vertauschst, kann sich dies auf die Klangqualität und dein gesamtes Hörerlebnis auswirken.</p> <p>Richtiger Tragewinkel: Schieb die Kopfhörer an der Außenkante deines Ohrs entlang, um den bequemsten Sitz zu finden. Spiele Ton ab und stelle sie nach Bedarf neu ein, um die beste Klangqualität zu erzielen.</p>	
	Wie wähle ich die richtigen Ohrklammern für die soundcore C40i aus?	<p>soundcore C40i Kopfhörer werden mit zwei Größen von Ohrklammern geliefert: M und L. Wähle die Größe, die am besten zu deiner Ohrform passt. Die Dicke der Ohrklammern ist wie folgt:</p> <p>M: 0,7 mm L: 1 mm</p>	
	Wie bringe ich die Ohrklammern an den soundcore C40i an?	<p>Richtige Installation</p> <p>Wie in der Abbildung unten gezeigt, sollten die Ohrklammern an das hintere Ende der Kopfhörer eingesetzt werden. Achte darauf, dass die Seite mit der größeren Fläche zur Innenseite der Kopfhörer zeigt.</p> <p>Falsche Installation</p> <p>Die Abbildung unten zeigt, wie sie nicht angebracht werden sollen. Stelle sicher, dass die Ohrklammern richtig ausgerichtet und eingesetzt sind, um Unbehagen zu vermeiden und eine optimale Leistung zu gewährleisten.</p>	
	Wie kann ich einen lockeren Sitz bei den soundcore C40i verbessern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wähle die richtige Größe: Wähle die Ohrklammern (M oder L), die am besten zu deinen Ohren passt, um einen sicheren Sitz während der Nutzung zu gewährleisten.</li> <li>Befestige die Ohrklammern: Befestige die gewählten Ohrklammern ordnungsgemäß an den Kopfhörer, bevor du sie trägst.</li> </ol>	
	Was kann ich tun, wenn ich die soundcore C40i unbequem finde?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Probiere eine andere Ohrklammergröße aus: Probier die Ohrklammern der Größen M und L, um herauszufinden, welche Größe den besten Tragekomfort bietet.</li> <li>Passe den Tragewinkel an: Ändere den Tragewinkel der Kopfhörer; schon eine kleine Änderung kann den Komfort erheblich verbessern.</li> </ol>	
	Was kann ich tun, wenn der Bass nicht meinen Erwartungen entspricht?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Versuche es mit verschiedenen Musikrichtungen, um zu sehen, ob sich die Situation verbessert.</li> <li>Wenn der Bass immer noch nicht deinen Erwartungen entspricht, verbessere ihn, indem du in der soundcore App unter Soundeffekte die Option Bass auswählst. Du kannst die Soundeffekte für tiefe Frequenzen auch unter Soundeffekte &gt; Benutzerdefinierter EQ anpassen.</li> </ol>	

Lautstärke	<p>Was kann ich tun, wenn ich feststelle, dass sich die Lautstärke meiner soundcore C40i nicht mit dem angeschlossenen Gerät synchronisieren lässt?</p> <p>1. Lautstärke-Synchronisationsproblem (Android-Handys)        - Öffne die Einstellungen deines Handys.        - Gehe zu Bluetooth.        - Suche deine gekoppelten Bluetooth-Kopfhörer.        - Aktiviere die Option „Synchronisierung der Medienlautstärke“.</p> <p>2. Lautstärke-Synchronisationsproblem (iOS-Handys)        - Deaktiviere die Funktion „Laut Geräusche reduzieren“, da sie die maximale Lautstärke der Kopfhörer begrenzt.</p> <p>3. Kompatibilität mit Desktop-Computern oder Laptops        - Stelle sicher, dass die Lautstärke sowohl auf dem Computer als auch auf den Kopfhörer auf Maximum eingestellt ist.</p>
	<p>Was kann ich tun, wenn ich feststelle, dass die Lautstärke meiner soundcore C40i zu niedrig ist?</p> <p>1. Stelle den Tragewinkel neu ein: Positioniere den Lautsprecher nahe an deinem Gehörgang, indem du die Kopfhörer in Richtung Ohrläppchen bewegst. Wenn sie zu weit vom Gehörgang entfernt sind, kann dies die Klangqualität beeinträchtigen.        2. Platzierung im linken und rechten Ohr: Stelle sicher, dass der linke und der rechte Kopfhörer in den jeweils vorgesehenen Ohren getragen werden.        3. Platzierung vorne und hinten: Stelle sicher, dass die Vorder- und Rückseite der Kopfhörer richtig ausgerichtet sind.        4. Teste sie in verschiedenen Umgebungen: Die Klangqualität kann je nach Umgebung variieren. Versuche daher, die Kopfhörer in verschiedenen Umgebungen zu verwenden, um zu sehen, ob sich die Situation verbessert.        5. Prüfe, ob der Lautsprecher blockiert ist: Vergewissere dich, dass der Lautsprecher nicht durch Ablagerungen blockiert ist. Sollte dies der Fall sein, reinige die Kopfhörer vor der Verwendung.</p>
	<p>Was kann ich tun, Anrufe mit den C40i undeutlich sind oder unterbrochen werden?</p> <p>1. Die gleichzeitige Verwendung der Kopfhörer für Gaming und Anrufe kann die Gesprächsqualität beeinträchtigen. Wir empfehlen, dieses Szenario zu vermeiden.        2. Bei einigen Handys mit hoher Ausgangsleistung kann es bei Anrufen zu Sprachverzerrungen oder übermäßigem Rauschen kommen, wenn die Lautstärke der Kopfhörer zu hoch eingestellt ist. Bitte reduziere die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau.        3. Wechsle zu einem anderen Netz oder einer anderen Umgebung, um zu sehen, ob sich die Situation verbessert, da die Gesprächsqualität durch niedrige Netzgeschwindigkeiten oder übermäßige Umgebungsstörungen beeinträchtigt werden kann.        4. Veraltete Versionen der Firmware deiner Kopfhörer, der Anrufsoftware und des Betriebssystems deines Geräts können die Gesprächsqualität beeinträchtigen. Bitte aktualisiere diese auf die neueste Version.</p>

Klang	<p>Was kann ich tun, wenn ich feststelle, dass die Klangqualität der soundcore C40i nicht meinen Erwartungen entspricht?</p> <p>1. Passe die Soundeffekte in der soundcore App an, um die Klangqualität zu verbessern.      2. Wenn die Kopfhörer mit einem Handy verbunden sind, kann die Wiedergabe von Musik während eines Anrufs zu einer Verschlechterung der Klangqualität führen. Über das Hands-Free Profile (HFP) übertragene Audiodaten können zu einer verminderten Musikqualität führen.      3. Wenn die Kopfhörer an einen macOS-Computer angeschlossen sind und du die Seite mit den Eingabeeinstellungen des Systems aufrufst, wechseln die Kopfhörer in den Anrufmodus, was zu einer verminderten Musikqualität führt. Bitte schließe diese Einstellungsseite. Wenn du einen Windows-Computer verwendest, vergewissere dich, dass die Tonausgabe auf „soundcore C40i“ eingestellt ist.      4. Überprüfe, ob die abgespielte Musik Qualitätsprobleme aufweist. Versuche, die Originalversionen der Musik zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.      5. Prüfe bei der Wiedergabe von Videos, ob das Video selbst Probleme mit der Tonqualität hat. Versuche, zu einer anderen Videoquelle zu wechseln.</p>
	<p>Was kann ich tun, wenn ich bei der Verwendung der soundcore C40i einen unausgewogenen Klang erlebe?</p> <p>1. Stelle sicher, dass die Kopfhörer in der richtigen Ausrichtung getragen werden.      2. Pass die Position der Kopfhörer in deinen Ohren an. Wenn die Lautsprecher der linken und rechten Kopfhörer nicht mit deinen Gehörgängen übereinstimmen, kannst du Unterschiede in der Lautstärke und Klangqualität zwischen den beiden Seiten feststellen.      3. Setze die Kopfhörer zurück. Leg sie dazu wieder in das Ladecase und lasse das Case offen. Drücke dann mindestens 5 Sekunden lang die Taste am Case, bis die LED rot leuchtet. Die LED blinkt dann dreimal rot, bevor sie schnell weiß blinkt, was ein erfolgreiches Zurücksetzen anzeigt.</p>
	<p>Wie verbinde ich die soundcore C40i Bluetooth-Kopfhörer?</p> <p>1. Erste Inbetriebnahme:      - Entferne die Schutzfolie von dem Ladecase und schalte die Kopfhörer ein. Sie werden automatisch in den Kopplungsmodus versetzt.      - Suche auf deinem Handy, Computer oder anderen Bluetooth-Geräten in den Bluetooth-Einstellungen nach den soundcore C40i.      - Wähle die soundcore C40i aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um sie mit deinem Gerät zu verbinden.</p> <p>2. Erneutes Verbinden:      - Wenn die Kopfhörer wieder eingeschaltet werden, stellen sie automatisch die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wieder her.      - Vergewissere dich, dass das Bluetooth auf deinem Gerät eingeschaltet ist, um eine reibungslose Verbindung herzustellen.</p>

Funktionen	<p>Wie aktiviere ich Dual-Verbindungen auf den soundcore C40i?</p> <p>1. Duale Verbindungen mit den Kopfhörern aktivieren (ohne Case)</p> <p>Wenn deine Kopfhörer bereits mit einem Gerät verbunden sind, kannst du Dual-Verbindungen manuell aktivieren, um ein zweites Gerät anzuschließen, indem du diese Schritte ausführst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktiviere die Dual-Verbindungen: Drücke die Tasten am linken (L) und rechten (R) Kopfhörer gleichzeitig für 3 Sekunden.</li> <li>- Suchen und Verbinden: Suche in der Bluetooth-Liste deines zweiten Geräts nach den soundcore C40i, um eine Verbindung herzustellen.</li> </ul> <p>2. Aktiviere Dual-Verbindungen in der soundcore App</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbinde dich mit der App: Starte die soundcore App auf deinem Handy und verbinde dich mit den soundcore C40i.</li> <li>- Einstellungen aufrufen: Gehe zu soundcore C40i &gt; Duale Verbindungen.</li> <li>- Aktiviere oder deaktiviere die Dual-Verbindungen: Lege den Schalter um, um die Funktion ein- oder auszuschalten.</li> </ul>
Welche beiden Arten von Dual-Verbindungen gibt es?	<p>Typ 1 (für andere Kopfhörer): Wenn sowohl dein Handy als auch dein Computer mit den Kopfhörern verbunden sind, geben die Kopfhörer den Ton von dem Gerät wieder, das zuerst mit der Wiedergabe beginnt, ohne dass das zweite Gerät dazwischen geschaltet wird. Wenn z. B. dein Computer zuerst mit der Musikwiedergabe beginnt, geben die Kopfhörer weiterhin Musik vom Computer wieder, auch wenn dein Handy später mit der Audiowiedergabe beginnt.</p> <p>Typ 2 (für soundcore C40i): Wenn sowohl dein Handy als auch dein Computer mit den Kopfhörern verbunden sind, geben die Kopfhörer den Ton von dem Gerät wieder, das zuletzt mit der Wiedergabe beginnt. Wenn z. B. der Computer zuerst Musik abspielt und dann das Handy mit der Audiowiedergabe beginnt, schalten die Kopfhörer auf das Handy um und halten den Ton des Computers an.</p> <p>Hinweis: Aufgrund von Kompatibilitätsproblemen können Benachrichtigungstöne fälschlicherweise als Audio identifiziert werden und die Wiedergabe überschreiben.</p>
Wie kann ich die soundcore C40i zurücksetzen?	<p>Leg die Kopfhörer wieder in das Ladecase und lasse das Case offen. Drücke dann die Taste am Case mindestens 5 Sekunden lang, bis die LED rot leuchtet. Die LED blinkt dann dreimal rot, bevor sie in ein schnelles weißes Blinken übergeht, was einen erfolgreichen Reset anzeigen.</p>

Bluetooth-Verbin	Was kann ich tun, wenn bei der Verwendung von den soundcore C40i die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird oder es zu Tonaussetzern kommt?	<p>1. Verringere den Verbindungsabstand und vermeide Wände zwischen den Kopfhörern und dem Gerät.</p> <p>2. Wechsle zu einem anderen Netz oder einer anderen Umgebung, um zu sehen, ob sich die Situation verbessert, da die Gesprächsqualität durch niedrige Netzgeschwindigkeiten oder übermäßige Umgebungsstörungen beeinträchtigt werden kann.</p> <p>3. Veraltete Versionen der Firmware deiner Kopfhörer und des Betriebssystems deines Geräts können die Gesprächsqualität beeinträchtigen. Bitte aktualisiere diese auf die neueste Version.</p> <p>4. In belebten Gebieten, wie z. B. auf Bahnhöfen, passiert es nicht selten, dass Signalstörungen und Frequenzbandüberlastungen zu stotternden oder unterbrochenen Verbindungen führen.</p> <p>5. Setze die Kopfhörer zurück. Lege sie dazu in das Ladecase zurück und lasse das Case offen. Drücke dann mindestens 5 Sekunden lang die Taste am Case, bis die LED rot leuchtet. Die LED blinkt dann dreimal rot, bevor sie in ein schnelles weißes Blinken übergeht, was einen erfolgreichen Reset anzeigen.</p>
	Was kann ich tun, wenn meine soundcore C40i nach dem Einsetzen in das Ladecase verbunden bleiben?	<p>1. Untersuche die Ladestifte im Ladecase, um festzustellen, ob sie eingedrückt sind. Sollte dies der Fall sein, gib etwas Alkohol auf sie und steche vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer Pinzette in die Stifte. Wenn die Stifte herauspringen, wische den Bereich sofort und gründlich trocken.</p> <p>2. Vergewissere dich, dass sich kein Schmutz auf den Stiften der Kopfhörer oder auf der Oberfläche des Ladecases befindet. Wenn sie verschmutzt sind, reinige den Bereich mit Alkohol und einem Wattestäbchen.</p> <p>3. Vergewissere dich, dass die Kopfhörer richtig angebracht sind.</p>
Dual-Verbindung	Warum kann ich Dual-Verbindungen nicht aktivieren, während ich ein Gespräch führe?	Die Kopfhörer können während eines eingehenden Anrufs oder während eines Gesprächs nicht in den Kopplungsmodus wechseln. Bitte versuche es nach Beendigung des Anrufs erneut.
	Warum erhalte ich keinen Ton, wenn ich zwischen Geräten mit Dual-Verbindungen umschalte?	Wenn du die Musikwiedergabe auf deinem Handy unterbrechen und sofort auf deinem Computer wiedergeben möchtest, wird möglicherweise zunächst kein Ton abgespielt. Dies liegt daran, dass die Kopfhörer einige Zeit benötigen, um den A2DP-Kanal vom Handy zu trennen und mit dem Computer zu verbinden. Ähnlich verhält es sich, wenn du die Musikwiedergabe auf dem Computer unterbrichst und schnell wieder zu deinem Smartphone wechselst. Dieser Übergang dauert in der Regel etwa 3 bis 5 Sekunden, je nach Geräten.
	Warum wird der Ton nicht automatisch zwischen den Geräten umgeschaltet?	Um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten, warte am besten ein paar Sekunden, nachdem du die Musik auf einem Gerät angehalten hast, bevor du den Ton auf dem anderen Gerät wiedergibst.

	<p>Was sollte ich tun, wenn der Ton nicht aus den Kopfhörern kommt, nachdem ich einen Anruf auf meinem iPhone angenommen habe?</p>	<p>Wenn du den Anruf mit der Kopfhörertaste annimmst, stellt dein iPhone automatisch die Kopfhörer als Audioausgabegerät ein.</p> <p>Wenn du den Anruf über dein Handy annimmst, verwendet das Gerät standardmäßig den Handylautsprecher. Um sicherzustellen, dass dein iPhone bei Anrufen immer die Kopfhörer verwendet, passe die Einstellungen wie folgt an:</p> <p>Gehe auf deinem iPhone zu „Einstellungen“ &gt; „Bedienungshilfen“ &gt; „Tippen“ &gt; „Anrufaudioausgabe“ und wähle „Bluetooth-Headset“.</p>
	<p>Was kann ich tun, wenn mich mein Gesprächspartner während eines Anrufs nicht deutlich hören kann?</p>	<p>1. Stelle sicher, dass die linken und rechten Kopfhörer in den jeweils vorgesehenen Ohren getragen werden.      2. Stelle den Tragewinkel ein. Positioniere den Lautsprecher nahe am Gehörgang, indem du die Kopfhörer in Richtung deines Ohrläppchens bewegst. Wenn er zu weit vom Gehörgang entfernt ist, kann dies die Klangqualität beeinträchtigen.      3. Achte darauf, dass keine Fremdkörper das Mikrofon behindern.</p>
<b>Anrufen</b>	<p>Was kann ich tun, wenn mich mein Gesprächspartner während eines Anrufs nicht hören kann?</p>	<p>1. Überprüfe den Mikrofonstatus: Stelle sicher, dass das Mikrofon deiner soundcore C40i nicht stummgeschaltet ist. Stelle sicher, dass auch die Anrufsoftware nicht stummgeschaltet ist.      2. Überprüfe die Eingangseinstellungen der Anrufsoftware: Verwende die Funktion zur Eingangserkennung in der Software, um zu überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind und ob das Gerät oder die Anrufsoftware ordnungsgemäß auf das Mikrofon des Kopfhörers zugreifen kann. Starte den Anruf bei Bedarf neu.      3. Für Windows-Benutzer (Win 10):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suche in den Einstellungen nach „Mono-Audio ein- oder ausschalten“.</li> <li>- Gehe zu Andere Toneinstellungen ändern &gt; Wiedergabe.</li> <li>- Deaktiviere den Stereomodus und aktiviere den Freisprechmodus für eine optimale Audiolistung.</li> </ul> <p>Erläuterung der Modi:      Stereomodus: In diesem Modus unterstützt das Gerät in der Regel keine Mikrofonnutzung. Er bietet eine bessere Klangqualität, da er eine hochwertige Stereoübertragung unterstützt.      Freisprechmodus: In diesem Modus unterstützt das Gerät die Verwendung des Mikrofons, sodass Benutzer gleichzeitig Anrufe tätigen und Audio abspielen können. Allerdings ist die Klangqualität in der Regel schlechter.</p> </p>

	Warum weicht die tatsächliche Akkulaufzeit von der beworbenen ab?	<p>Die angegebene Akkulaufzeit ist das Ergebnis von Tests, die in einer kontrollierten Laborumgebung durchgeführt wurden. Bei diesen Tests wird das Gerät auf 50% Lautstärke eingestellt und der Signature-Soundeffekt von soundcore verwendet. Das Gerät spielt dann kontinuierlich eine bestimmte Anzahl von Musiktiteln ab.</p> <p>Durch die Standardisierung dieser Bedingungen können wir sicherstellen, dass die Messung der Akkulaufzeit konsistent und zuverlässig ist. Bitte beachte jedoch, dass die tatsächliche Akkulaufzeit aufgrund von Faktoren wie Lautstärke, Audioinhalt und Nutzungsmuster variieren kann.</p>
Akku	Wie kann ich die Gesundheit und Langlebigkeit des Akkus erhalten?	<p>Mit der Zeit nimmt der Akkustand elektronischer Geräte ab, was zu einer kürzeren Lebensdauer führt. Um diesen Prozess zu verlangsamen, solltest du vermeiden, dass der Akkustand vor dem Aufladen auf 20% oder weniger sinkt. Häufiges Entladen auf einen so niedrigen Stand kann den Akku belasten und den Verschleiß beschleunigen. Lade den Akku stattdessen auf, wenn er mäßig entladen ist.</p> <p>Vermeide es außerdem, dass sich der Akku vollständig entlädt und sich das Gerät daraufhin ausschaltet. Eine solche Tiefentladung kann die Langlebigkeit des Akkus beeinträchtigen. Wir empfehlen, Geräte wie kabellose Kopfhörer und das Ladecase mindestens einmal im Monat aufzuladen, auch wenn sie nicht regelmäßig benutzt werden. Dies hilft, eine Tiefentladung zu vermeiden, die die Leistung und Lebensdauer des Akkus erheblich beeinträchtigen kann.</p>
	Warum weicht die Akkulaufzeit meiner soundcore C40i von den Angaben in der Werbung ab?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einer der wichtigsten Faktoren, der die Lebensdauer des Akkus beeinflusst, ist die Lautstärke. Eine höhere Lautstärke führt zu einem höheren Stromverbrauch.</li> <li>2. Auch die Art der Musik, die du abspielst, spielt eine entscheidende Rolle. Verschiedene Musikgenres und Inhalte wirken sich unterschiedlich auf die Akkulaufzeit aus. So benötigen beispielsweise Soundtracks mit starken Bässen und komplizierten Klanglandschaften mehr Strom für eine präzise Wiedergabe.</li> </ol>

Laden	Was kann ich tun, wenn sich meine soundcore C40i nicht aufladen lassen?	<p>1. Prüfe auf Verunreinigungen: Vergewissere dich, dass der Ladeanschluss des Ladecases und die Anschlüsse des Ladekabels sauber und frei von Verunreinigungen sind. Schmutz oder Fremdkörper können die Verbindung behindern und den Ladevorgang verhindern.</p> <p>2. Versuche ein anderes Ladekabel: Wenn eine Reinigung nicht hilft, versuche es mit einem anderen Ladekabel. Wir empfehlen die Verwendung des Originalkabels, das mit dem Produkt geliefert wurde. Wenn das Problem auftritt, während du das Originalkabel verwendest, versuche es mit einem Kabel eines anderen Herstellers.</p> <p>3. Überprüfe den Ausgang des Ladegeräts: Manchmal kann es vorkommen, dass der Ladeadapter nicht genügend Strom liefert. Überprüfe den Ausgangsstrom deines Ladeadapters und stelle sicher, dass er mit dem auf dem Ladegerät angegebenen Eingangsstrom (5V/0,5A) übereinstimmt oder diesen übersteigt.</p> <p>4. Überprüfe die Stifte des Ladecases: Untersche die Stifte im Inneren des Ladecases. Wenn du Ablagerungen oder Schmutz bemerkst, reinige sie umgehend.</p> <p>5. Prüfe die Stifte auf Fehlausrichtung: Vergewissere dich, dass die Stifte im Ladecase nicht eingedrückt oder falsch ausgerichtet sind. Wenn die Stifte eingedrückt sind, gib etwas Alkohol auf sie und steche vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer Pinzette in die Stifte. Sobald die Stifte herausspringen, wische den Bereich trocken und die Kopfhörer sollten normal funktionieren.</p> <p>6. Reinige die Stifte der Kopfhörer: Untersche die Stifte an den Kopfhörern. Wenn sie schmutzig erscheinen, reinige sie mit Alkohol, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.</p>
App	Was kann ich tun, wenn ich die soundcore App nicht öffnen kann?	<p>1. Wenn die Kopfhörer mit zwei Geräten verbunden sind, kannst du nur auf einem der Geräte auf die soundcore App zugreifen. Bitte prüfe, ob die App auf beiden Geräten geöffnet ist. Wenn ja, schließe sie auf einem der Geräte vollständig und versuche es erneut.</p> <p>2. Wenn du ein iOS-Handy verwendest, überprüfe bitte, ob du versuchst, die App während eines Anrufs zu öffnen. Die App kann nicht während eines Anrufs geöffnet werden. Versuche es bitte erneut, nachdem der Anruf beendet wurde.</p>
	Was kann ich tun, wenn ich „soundcore C40i“ nicht in der soundcore App finden kann?	Lade die soundcore App aus dem Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) herunter, öffne die App, klicke auf der Hauptseite auf „Geräte hinzufügen“, klicke auf das Kopfhörer-Symbol und schließlich auf „soundcore C40i“, um die Verbindung herzustellen.
Wasserschutz	Wie hoch ist die Wasserdichtigkeit der soundcore C40i?	<p>1. Die soundcore C40i sind nach IPX4 wasserdicht, d. h. sie halten leichtem Schweiß und leichtem Regen stand und sind somit für sportliche Aktivitäten geeignet. IPX4 schützt jedoch nicht beim Eintauchen in Wasser. Für einen solchen Schutz sind höhere Schutzklassen wie IPX7 oder IPX8 erforderlich. Um Schäden zu vermeiden, solltest du keine Aktivitäten durchführen, bei denen du übermäßig schwitzt, während du die Kopfhörer verwendest.</p> <p>2. Reinige die Kopfhörer nach dem Sport, wenn sie feucht oder verschwitzt sind, bevor du sie wieder in das Ladecase legst.</p>
Bluetooth-Version	5,4	

	Bluetooth-Codecs	SBC, AAC
Technische Daten	Was ist der Unterschied zwischen den soundcore C40i und den C30i?	<p>Es gibt einige Unterschiede zwischen den soundcore C40i und den C30i, wobei die soundcore C40i einige bessere Eigenschaften aufweisen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klarere, detailliertere Klangqualität.</li> <li>2. Verbessertes Außendesign für eine raffiniertere und robustere Konstruktion.</li> <li>3. Verbesserter Chip und höhere Bluetooth-Version für stabilere und reibungslose Leistung.</li> <li>4. Längere Akkulaufzeit.</li> <li>5. Verbesserte App-Nutzung mit mehr integrierten Anpassungsmöglichkeiten.</li> <li>6. Flexibleres Design für mehr Komfort.</li> </ol>