

[パッケージ内容](#)


[本製品の使用方法](#)

[製品の仕様](#)

[安全にご使用いただくために](#)


[カスタマーサポート](#)

パッケージ内容




本製品の使用方法

1. 本製品とスタンドを開きます。効率的に太陽光を受けられるよう、ソーラーパネルの角度を4段階で調整します。




2. ポータブル電源をソーラーパネルで充電する際、主に XT-60 入力ポートもしくは DC7909 入力ポートが使用されます。本製品は XT-60 入力ポート及び DC7909 入力ポートのどちらにも対応しており、以下のような接続方法となります。長さを延長して使用したい時は、MC4&MC4 延長ケーブルをご使用ください。

- ① XT-60 入力ポートがあるポータブル電源に接続する場合



② DC7909 入力ポートがあるポータブル電源に接続する場合



注意

- ・本製品には、バッテリーとしての機能はありません。蓄電するには、ポータブル電源と接続する必要があります。
- ・ソーラー充電は、太陽光の強さとパネルの変換効率の影響により、充電効率が変動します。
- ・ポータブル電源は直射日光を避けて保管してください。動作温度を越えた過度な熱が加わると故障する恐れがあります。
- ・100W はソーラーパネルの出力であり、出力ポートの実際の出力とは異なります。太陽光エネルギーが電力に変換される際に変換ロスが発生するため、出力ポートの実際の出力はソーラーパネルの出力より少なくなります。

製品の仕様

定格電力	100W
定格電圧	24.5V
定格電流	4.1A
サイズ (格納時)	約 60.8 × 55.7 × 4.7cm
サイズ (展開時)	約 112.0 × 60.8 × 3.0cm
重さ	約 4.7 kg

安全にご使用いただくために

- ・過度な衝撃を与えないでください。
- ・危険ですので分解しないでください。
- ・すばやく安全に充電するため、純正ケーブルをご使用ください。
- ・本製品を火気 (ろうそくなど) の近くで使用・保管しないでください。
- ・本製品のお手入れをする際は、乾いた布もしくはブラシのみを使用してください。

カスタマーサポート


最大24ヶ月保証(通常18ヶ月、Anker Japan公式サイト会員登録で24ヶ月に延長)



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823