



概覽



1. 電源鍵	2. USB-C端口
3. 電池電量指示燈	4. 無線充電指示燈


使用充電線為手機或耳機充電



狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
放電	熄滅	顯示當前電池電量
充滿	熄滅	熄滅


無線充電：適用於 iPhone 12 系列或更新機型

若需啟動無線充電功能，請按下電源鍵，或將手機置於行動電源上。手機磁吸固定後，即可開始充電。



狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
無線充電已啟動	白燈閃爍	顯示當前電池電量
放電	白燈常亮	顯示當前電池電量
充滿	白燈常亮	熄滅


為行動電源充電



狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
放電	白燈閃爍	顯示當前電池電量
充滿	白燈閃爍	熄滅

注意：當溫度超過行動電源運行限制時，電池電量指示燈將關閉。請在行動電源冷卻後再使用。

邊充邊放



狀態	無線充電指示燈	電池電量指示燈
無線充電已啟動	白燈閃爍	顯示當前電池電量
放電	白燈常亮	顯示當前電池電量
充滿	白燈常亮	熄滅

規格說明

電芯容量	5,000mAh 3.85Vdc / 19.25Wh
USB-C 輸入	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
USB-C 輸出	5V $\overline{\text{---}}$ 2.4A
無線輸出	5W / 7.5W
總輸出	12W