



Auf einen Blick



1. Ein-/Aus-Taste	2. USB-C Anschluss
3. Batteriestandsanzeige	4. Wireless-Ladeanzeige


Das Aufladen Ihres Telefons oder Ihrer Ohrhörer erfolgt über ein Ladekabel



Status	Wireless-Ladeanzeige	Batteriestandsanzeige
Laden	Aus	Anzeige des aktuellen Batteriestands
Vollständig aufgeladen	Aus	Aus


Drahtloses Laden: für iPhone 12 Serie oder später

Um das kabellose Laden zu aktivieren, drücken Sie die Einschalttaste oder legen Sie Ihr Telefon auf die Powerbank. Das Telefon wird magnetisch gehalten und beginnt mit dem Laden.



Status	Wireless-Ladeanzeige	Batteriestandsanzeige
Kabelloses Laden aktiviert	Blinkt weiß	Anzeige des aktuellen Batteriestands
Laden	Leuchtet weiß	Anzeige des aktuellen Batteriestands
Vollständig aufgeladen	Leuchtet weiß	Aus


Wiederaufladen der Powerbank



Status	Wireless-Ladeanzeige	Batteriestandsanzeige
Laden	Blinkt weiß	Anzeige des aktuellen Batteriestands
Vollständig aufgeladen	Blinkt weiß	Aus

Hinweis: Wenn die Temperatur den Betriebsbereich überschreitet, wird die Akkuanzeige ausgeschaltet. Lassen Sie die Powerbank vor dem Gebrauch abkühlen.

Drahtloses Laden des Telefons und gleichzeitiges Wiederaufladen der Powerbank



Status	Wireless-Ladeanzeige	Batteriestandsanzeige
Kabelloses Laden aktiviert	Blinkt weiß	Anzeige des aktuellen Batteriestands
Laden	Leuchtet weiß	Anzeige des aktuellen Batteriestands
Vollständig aufgeladen	Leuchtet weiß	Aus

Technische Daten

Zellenkapazität	5.000mAh 3,85Vdc / 19,25Wh
USB-C Eingang	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
USB-C Ausgang	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
Kabelloser Ausgang	5W / 7,5W
Gesamtleistung	12W