



Aperçu



1. Bouton d'alimentation	2. Port USB-C
3. Indicateur de niveau de batterie	4. Indicateur de charge sans fil


Charger votre téléphone ou vos écouteurs à l'aide d'un câble de chargement



État	Indicateur de charge sans fil	Indicateur de niveau de batterie
Charge	Désactivé	Affichage du niveau actuel de la batterie
Chargement terminé	Désactivé	Désactivé


Charge sans fil: pour iPhone 12 series ou ultérieure

Pour activer la charge sans fil, appuyez sur le bouton d'alimentation ou placez votre téléphone sur la batterie externe. Le téléphone sera maintenu en place magnétiquement et commencera à charger.



État	Indicateur de charge sans fil	Indicateur de niveau de batterie
Charge sans fil activée	Blanc clignotant	Affichage du niveau actuel de la batterie
Charge	Blanc fixe	Affichage du niveau actuel de la batterie
Chargement terminé	Blanc fixe	Désactivé


Recharger la batterie externe



État	Indicateur de charge sans fil	Indicateur de niveau de batterie
Charge	Blanc clignotant	Affichage du niveau actuel de la batterie
Chargement terminé	Blanc clignotant	Désactivé

Remarque : Lorsque la température dépasse la limite de fonctionnement, l'indicateur de niveau de batterie s'éteint. Laissez la banque d'alimentation refroidir avant utilisation.

Charger le téléphone sans fil et recharger la batterie externe simultanément



État	Indicateur de charge sans fil	Indicateur de niveau de batterie
Charge sans fil activée	Blanc clignotant	Affichage du niveau actuel de la batterie
Charge	Blanc fixe	Affichage du niveau actuel de la batterie
Chargement terminé	Blanc fixe	Désactivé

Spécifications

Capacité de la cellule	5.000mAh 3,85Vdc / 19,25Wh
Entrée USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
Sortie USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 2,4A
Sortie sans fil	5W / 7,5W
Sortie Totale	12W