




배터리 잔량 확인하기

배터리 수준을 확인하려면 버튼을 누르세요 .




디바이스 충전하기

노트북을 충전하려면 USB-C 포트 중 하나에 연결하거나 다른 포트가 사용 중일 때 USB-C 1 포트에 연결하세요 .



파워뱅크 충전하기


USB-C 1 포트를 통해 파워뱅크를 충전하세요.




트릭클 충전 모드

귀걸이형 이어폰을 충전하는 더 나은 방법


1. 트릭클 충전 모드를 활성화하려면 버튼을 두 번 누르세요.



2. 귀마개나 다른 저전력 액세서리를 충전하세요.



3. 트릭르 충전 모드를 종료하려면 한 번 누르세요 .



사양

셀 용량	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 입력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A
USB-C 1/USB-C 2 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3.25A
USB-A 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A
USB-C1 + USB-C2 출력	65W 최대
USB-C1 + USB-A 출력	67.5W 최대
USB-C2 + USB-A 출력	15W 최대
USB-C1 + USB-C2 + USB-A 출력	60W 최대
총 출력	67.5W 최대