




## Verificar o nível da bateria

Pressione o botão para verificar o nível da bateria.




## Carregar os seus dispositivos

Para carregar um laptop, conecte-o a qualquer uma das portas USB-C ou conecte-o à porta USB-C 1 quando as outras portas estiverem ocupadas.



## Recarregar o power bank


Recarregue sua power bank através da porta USB-C 1.




## Modo de carregamento lento

Uma maneira melhor de carregar seus fones de ouvido


1. Pressione o botão duas vezes para ativar o modo de carregamento lento.



2. Carregue seus fones de ouvido ou outros acessórios de baixa potência.



3.Pressione uma vez para sair do modo de carga lenta.



## Especificações

Capacidade da célula	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Entrada	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A
Saída USB-C 1/USB-C 2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A
Saída USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A
Saída USB-C1 + USB-C2	65W Máximo
Saída USB-C1 + USB-A	67.5W Máximo
Saída USB-C2 + USB-A	15W Máximo
Saída USB-C1 + USB-C2 + USB-A	60W Máximo
Saída total	67.5W Máximo