



本製品の使用方法

⚠ バッテリーを長持ちさせるために、本製品を定期的に使用し、長時間使用しない場合、少なくとも3ヶ月に一度充電してください。

ボタンを1回押して、バッテリー残量 (%) を表示します



モバイルバッテリーとして使用




本製品には、ライトニングケーブルは付属しておりません。

本製品の充電

本体を充電する際は、USB充電器（別売り）を使用するか、折りたたみプラグを出してコンセントへ挿して充電してください。


注：入力ポートとプラグは同時には使用しないでください。



💡 本製品が満充電されると、全てのLEDインジケーターが点灯します。

USB 充電器として使用

接続機器が満充電されるまで、本製品は充電されません。



💡 安全に充電するため、下記ケーブルを使用すること。

- Ankerのケーブル
- お使いの機器の純正ケーブル
- MFiなどの認証を取得したケーブル

製品の仕様

セル容量	5000mAh / 18.5Wh
AC入力	100-240V~ 0.5A 50-60Hz
Micro USB 入力	5V ≡ 2.1A
ACアダプタ出力	5V ≡ 2.1A (各ポート最大2.1A)
モバイルバッテリー出力	5V ≡ 3A (各ポート最大3A)