



检查电池电量

按下电源按钮检查电池电量。



- ① 白灯: 电池电量指示灯
- ② 蓝灯: 无线充电指示灯
- ③ 电源按钮



* 注：以上两种 logo 版本近期随机发货，除 logo 外产品功能均相同，请您放心使用。


为您的设备充电

为您的设备进行无线充电


当设备进行无线充电时，白色电池电量指示灯和蓝色无线充电指示灯将会亮起。

注意：手动激活或退出无线充电模式，请双击电源按钮。


①



②



通过 USB-C 自带线或 USB-C 端口为设备充电




注意：


如需为设备快速充电，请使用 USB-C 自带线。在无线充电时，避免使用手机并关闭耗电大的应用，可提高充电速度。使用 USB-C 自带线为设备充电时，无线充模式将自动关闭。双击电源按钮可重新激活无线充模式。

为移动电源充电

通过内置的 USB-C 充电线或 USB-C 端口为您的移动电源充电。



边充边放



规格说明

电芯容量	10,000 mAh
输入	USB-C 自带线 / USB-C 端口：5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A（最大 20W）
输出	USB-C 自带线 / USB-C 端口：5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A（最大 30W）
无线输出	5W / 7.5W / 10W / 15W
多端输出（总输出）	5V ≡ 3A（最大 15W）