



Kontrola úrovne batérie



- ① Režim udržiavacieho nabíjania
- ② Dobíjanie
- ③ Zostávajúci percentuálny stav batérie
- ④ USB-C kábel
- ⑤ USB-C port
- ⑥ USB-A port
- ⑦ Tlačidlo napájania




*Poznámka: V poslednom období budú powerbanky s ktoroukoľvek z dvoch vyššie uvedených verzií loga odosielané náhodne. Okrem loga zostáva funkčnosť produktov identická. Ubezpečujeme vás o kvalite produktu.


Nabíjanie vašich zariadení

Nabíte svoje telefóny a tablety pomocou zabudovaného USB-C kábla alebo USB portov.

S vestaveným USB-C kabeľom:




S USB portami:




Dobíjanie powerbanky

Nabíjate powerbanky pomocou vstavaného USB-C kábla alebo USB-C portu.




Režim udržiavacieho nabíjania (režim nabíjania s nízkym prúdom)


1. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste aktivovali režim udržiavacieho nabíjania.



2. Nabíjajte svoje slúchadlá alebo ďalšie zariadenia s nízkym výkonom prostredníctvom portu USB-A.



3. Stlačte tlačidlo napájania dvakrát, aby ste opustili režim udržiavacieho nabíjania.



Technické údaje

Kapacita článkov	10.000 mAh
Vstup	USB-C kábel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (max. 20W)
Výstup	USB-C kábel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (max. 30W) USB-A port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (max. 22,5W)
Celkový Výstup	5V = 3A (max. 15W)