



## Vérification du niveau de la batterie




## Recharge de votre banque d'alimentation

Rechargez votre power bank avec un chargeur USB-A ou un chargeur USB-C.


### Option 1



## Option 2




## Charge de vos appareils



Remarque : En raison du design pliable du connecteur USB-C, il est recommandé de tenir à la fois l'appareil connecté et la banque d'alimentation pendant la charge.

## Charge et recharge simultanés



## Spécifications

Capacité de la cellule	5,000 mAh
Entrée	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2A
Sortie	USB-C: 5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2,22A $\overline{=}$ 2,25A
Sortie Totale	18W Max