



בדיקת רמת הסוללה



- ① מצב טעינת טפטוף
- ② טעינה מחדש
- ③ Remaining Battery Percentage
- ④ כבל USB-C
- ⑤ יציאת USB-C
- ⑥ יציאת USB-A
- ⑦ כפתור הפעלה




הערה: בתקופה האחרונה, סוללות גיבוי עם אחד משני עיצובי הלוגו המוצגים לעיל יישלחו באופן אקראי. מלבד הלוגו, הפונקציונליות של המוצרים נשארת זהה. אנא היו בטוחים באיכות המוצר.


טעינת המכשירים שלך

טען את הטלפונים והטבלטים שלך דרך כבל USB-C המובנה או דרך יציאות USB.

עם כבל USB-C מובנה:




עם יציאות ה-USB:




טעינת סוללת הגיבוי

טען את הסוללה הניידת באמצעות כבל ה-USB-C המובנה או דרך שקע ה-USB-C.




מצב טעינת טפטוף (מצב טעינת זרם נמוך)


1. לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים כדי להפעיל מצב טעינת טפטוף.



2. טען את אוזניותך או מכשירים אחרים בעלי צריכת חשמל נמוכה דרך יציאת USB-A.



3. לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים כדי לצאת מצב טעינת טפטוף.



קיבולת תא	20,000 מיליאמפר שעה
קלט	כבל USB-C / יציאת USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22A / 12V = 1.66A (20W מקסימום)
פלט	כבל USB-C / יציאת USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (30W מקסימום) יציאת USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W מקסימום)
פלט כולל	5V = 3A (15W מקסימום)