



Az akkumulátor szintjének ellenőrzése



- ① Csepegtető töltési mód
- ② Újratöltés
- ③ Maradék akkumulátor százalék
- ④ USB-C kábel
- ⑤ USB-C port
- ⑥ USB-A port
- ⑦ Bekapcsológomb




*Megjegyzés: Az utóbbi időszakban a fent bemutatott két logóverzió egyikével ellátott power bank-ok véletlenszerűen kerülnek kiszállításra. A logón kívül a termékek funkcionalitása változatlan marad. Kérjük, legyen biztos a termék minőségében.


Az eszközök feltöltése

Töltse fel telefonjait és tableteit az beépített USB-C kábelen vagy USB portokon keresztül.

Az beépített USB-C kábelrel:




USB portokkal:




A power bank újratöltése

Töltse fel a power bank a beépített USB-C kábelen vagy az USB-C porton keresztül.




Csepegtető töltési mód (alacsony áramú töltési mód)


1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód aktiválásához.



2. Töltse fel a fülhallgatóját vagy más alacsony fogyasztású eszközeit a USB-A porton keresztül.



3. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepegtető töltési mód kikapcsolásához.



Műszaki adatok

Cellakapacitás	20.000 mAh
Bemenet	USB-C kábel / USB-C port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Kimenet	USB-C kábel / USB-C Port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max) USB-A port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max)
Teljes kimenet	5V = 3A (15W Max)