



Verificar o nível da bateria



- ① Modo de carregamento por gotejamento
- ② Recarregando
- ③ Percentagem restante da bateria
- ④ Cabo USB-C
- ⑤ Porta USB-C
- ⑥ Porta USB-A
- ⑦ Botão de ligar




*Nota: No período recente, os power banks com qualquer uma das duas versões de logotipo mostradas acima serão enviados de forma aleatória. Além do logotipo, a funcionalidade dos produtos permanece idêntica. Por favor, tenha certeza da qualidade do produto.


Carregar os seus dispositivos

Carregue seus telefones e tablets através do cabo USB-C embutido ou das portas USB.

Com o cabo USB-C integrado:




Com portas USB:




Recarregar o power bank

Recarregue o power bank através do cabo USB-C embutido ou da porta USB-C.




Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)


1. Pressione o botão de ligar duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.



2. Carregue seus fones de ouvido ou outros dispositivos de baixa potência através da porta USB-A.



3. Pressione o botão de ligar duas vezes para sair do modo de carregamento por gotejamento.



Especificações

Capacidade da célula	20.000 mAh
Entrada	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Máx)
Saída	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Máx) Porta USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Máx)
Saída total	5V = 3A (15W Máx)