



Akun varaustason tarkistaminen



- ① Tiputus lataustila
- ② Uudelleenlataus
- ③ Jäljellä oleva akun prosenttiosuus
- ④ USB-C-kaapeli
- ⑤ USB-C-portti
- ⑥ USB-A-portti
- ⑦ Virtapainike




*Huomautus: Viime aikoina lähetettävät virtapankki toimitetaan satunnaisesti jommallakummalla yllä näkyvällä logoversiolla. Lukuun ottamatta logoa, tuotteiden toiminnallisuus säilyy ennallaan. Olethan varma tuotteen laadusta.


Laitteidesi lataaminen

Lataa puhelimet ja tabletit sisäänrakennetun USB-C-kaapelin tai USB-porttien kautta.

Sisäänrakennetun USB-C-kaapelin avulla:




USB-porttien kanssa:




Virtapankki lataaminen

Lataa varavirtalähde sisäänrakennetun USB-C-kaapelin tai USB-C-portin kautta.




Tiputus lataustila (alhaisen virran lataustila)


1. Paina virtapainiketta kahdesti aktivooidaksesi tiputus lataustila.



2. Lataa nappikuulokkeesi tai muita vähävirtaisia laitteita USB-A-portin kautta.



3. Paina virtapainiketta kahdesti poistuaksesi tiputus lataustila.



Tekniset tiedot

Kennon varauskyky	20.000 mAh
Syöttö	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Lähtö	USB-C-kaapeli / USB-C-portti: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max) USB-A-portti: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Max)
Kokonaistuotanto	5V = 3A (15W Max)