



Het accuniveau controleren

Druk op de aan/uit-knop om het batterijniveau te controleren.



- ① Wit licht: Batterijniveau-indicator
- ② Blauw Licht: Draadloze Oplaadindicator
- ③ Aan/Uit-knop



*Opmerking: In de recente periode worden powerbanks met een van de twee hierboven getoonde logo-versies willekeurig verzonden. Afgezien van het logo blijft de functionaliteit van de producten identiek. Maak je geen zorgen over de kwaliteit van het product.


Uw apparaten opladen

Je apparaten draadloos opladen


De witte batterijniveau-indicator en de blauwe draadloze oplaadindicator zullen oplichten wanneer uw apparaten draadloos worden opgeladen.

Let op: Om de draadloze oplaadmodus handmatig te activeren of te verlaten, druk tweemaal op de aan/uit-knop.


1



2



Uw apparaten opladen via de ingebouwde USB-C-kabel of USB-C-poort



Opmerking:


Gebruik de ingebouwde USB-C-kabel om snel op te laden. Gebruik je telefoon niet en sluit apps met een hoog energieverbruik af om de snelheid van draadloos opladen te verhogen.

Wanneer uw apparaat wordt opgeladen via de ingebouwde USB-C-kabel, wordt draadloos opladen


automatisch uitgeschakeld. Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de draadloze oplaadmodus opnieuw te activeren.

De powerbank herladen

Laad uw powerbank op via de ingebouwde USB-C-kabel of USB-C-poort.



Gelijktijdig Opladen en Herladen



Specificaties

Celcapaciteit	10.000 mAh
Ingang	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2,22A / 12V $\Rightarrow$ 1,66A (max. 20W)
Uitgang	USB-C-kabel / USB-C-poort: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 10V $\Rightarrow$ 2,25A / 12V $\Rightarrow$ 2,5A / 15V $\Rightarrow$ 2A / 20V $\Rightarrow$ 1,5A (max. 30W)
Draadloos Uitgangsvermogen	5W / 7,5W
Totale Uitgang	5V $\Rightarrow$ 3A (max. 15W)