



Verificar o nível da bateria

Pressione o botão de energia para verificar o nível da bateria.



- ① Luz Branca: Indicador de Nível de Bateria
- ② Luz Azul: Indicador de Carregamento Sem Fio
- ③ Botão de Energia



*Nota: No período recente, os power banks com qualquer uma das duas versões de logotipo mostradas acima serão enviados de forma aleatória. Além do logotipo, a funcionalidade dos produtos permanece idêntica. Por favor, tenha certeza da qualidade do produto.


Carregar os seus dispositivos

Carregando seus dispositivos sem fio


O indicador de nível de bateria branca e o indicador de carregamento sem fio azul se iluminarão quando seus dispositivos estiverem sendo carregados sem fio.

Nota: Para ativar ou desativar manualmente o modo de carregamento sem fio, pressione o botão de energia duas vezes.


1



2



Carregar seus dispositivos através do cabo USB-C integrado ou da porta USB-C.




Nota:

Use o cabo USB-C embutido para realizar carregamento rápido. Como alternativa, aumente a velocidade de carregamento sem fio não utilizando o telefone e fechando aplicativos com alto consumo de energia.


Quando o seu dispositivo for carregado através do cabo USB-C integrado, o carregamento sem fio será desativado automaticamente. Pressione o botão de energia duas vezes para reativar o modo de carregamento sem fio.

Recarregar o power bank

Recarregue sua power bank através do cabo USB-C integrado ou da porta USB-C.



Carregando e recarregando simultaneamente



Especificações

Capacidade da célula	10.000 mAh
Entrada	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W máx.)
Saída	Cabo USB-C / Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W máx.)
Saída sem fios	5W / 7,5W
Saída total	5V = 3A (15W máx.)