



檢查電池電量

按下電源按鈕檢查電池電量。



- ① 白燈：電池電量指示燈
- ② 藍燈：無線充電指示燈
- ③ 電源按鈕



* 註：以上兩種 logo 版本近期隨機發貨，除 logo 外產品功能均相同，請您放心使用。


為您的設備充電

為您的設備進行無線充電


當設備進行無線充電時，白色電池電量指示燈和藍色無線充電指示燈將會亮起。

注意：手動啟動或退出無線充電模式，請雙擊電源按鈕。


①



②



通過 USB-C 自帶線或 USB-C 端口為設備充電




注意：


如需為設備快速充電，請使用 USB-C 自帶線。在無線充電時，避免使用手機並關閉耗電大的應用，可提高充電速度。使用 USB-C 自帶線為設備充電時，無線充電模式將自動關閉。雙擊電源按鈕可重新啟動無線充電模式。

為行動電源充電

通過內置的 USB-C 線或 USB-C 口為您的行動電源充電。



邊充邊放



規格說明

電芯容量	10,000 mAh
輸入	USB-C 自帶線 / USB-C 端口：5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 12V ≡ 1.66A（最大 20W）
輸出	USB-C 自帶線 / USB-C 端口：5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 2.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A（最大 30W）
無線輸出	5W / 7.5W
多端輸出（總輸出）	5V ≡ 3A（最大 15W）