



Kontrollering af batteriniveauet

Tryk på tænd/sluk-knappen for at kontrollere batteriniveauet.



- ① Hvidt lys: Batteriniveauindikator
- ② Blåt lys: Indikator for trådløs opladning
- ③ USB-C-port
- ④ Tænd/sluk-knap




*Bemærk: I den seneste periode vil powerbanks med en af de to viste logoversioner blive sendt tilfældigt. Bortset fra logoet forbliver produkternes funktionalitet identisk. Vær venligst sikker på kvaliteten af produktet.

Opladning af dine enheder


Trådløs opladning af dine enheder

Den hvide batteriniveauindikator og den blå trådløse opladningsindikator vil lyse, når dine enheder oplades trådløst.

Fjern din telefon eller tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at deaktivere trådløs opladningstilstand.




Oplad dine enheder via USB-C-porten




Genopladning af din powerbank

Oplad din powerbank via USB-C-porten.



Opladning og genopladning på samme tid



Specifikationer

Cellekapacitet	10.000 mAh
Batterikapacitet	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (to celler i serie)
Indgang	USB-C Porten: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
USB-C Udgang	5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max)
Trådløst Udgang	5W / 7,5W
Samlet Udgang	5V = 3A (15W Max)