



Vérification du niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.



- ① Lumière blanche : Indicateur de niveau de batterie
- ② Lumière bleue : Indicateur de chargement sans fil
- ③ Port USB-C
- ④ Bouton d'alimentation




*Remarque : Au cours de la période récente, les batteries externes comportant l'une des deux versions de logo illustrées ci-dessus seront expédiées de manière aléatoire. Mis à part le logo, la fonctionnalité des produits reste identique. Veuillez être assuré de la qualité du produit.

Charge de vos appareils


Chargement de vos appareils sans fil

Le témoin de niveau de batterie blanc et le témoin de charge sans fil bleu s'allumeront lorsque vos appareils seront en cours de chargement sans fil.

Retirez votre téléphone ou appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour désactiver le mode de charge sans fil.




Chargement de vos appareils via le port USB-C





Recharger la batterie externe

Rechargez votre batterie externe via le port USB-C.



Charge et recharge simultanément



Spécifications

Capacité de la cellule	10.000 mAh
Capacité de la batterie	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (deux cellules en série)
Entrée	Port USB-C : 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Sortie USB-C	5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max)
Sortie sans fil	5W / 7,5W
Sortie Totale	5V = 3A (15W Max)