



## Controllo del livello della batteria

Premere il pulsante di accensione per verificare il livello della batteria.



- ① Luce Bianca: Indicatore del Livello della Batteria
- ② Luce Blu: Indicatore di Ricarica Wireless
- ③ Porta USB-C
- ④ Pulsante di accensione




\*Nota: Nel periodo recente, i power bank con una delle due versioni del logo mostrate sopra saranno spediti in modo casuale. A parte il logo, la funzionalità dei prodotti rimane invariata. Si assicuri della qualità del prodotto.

## Ricarica dei dispositivi


### Ricarica i tuoi dispositivi in modalità wireless

Il livello della batteria verrà indicato da un LED bianco, mentre la ricarica wireless sarà indicata da un LED blu.

Rimuovi il telefono oppure premi due volte il pulsante di accensione per disattivare la modalità di ricarica wireless.




### Caricare i tuoi dispositivi tramite la porta USB-C





### Ricarica del power bank

Ricarica la tua power bank tramite la porta USB-C.



## Caricamento e ricarica simultanei



## Specifiche tecniche

Capacità cellulare	10.000 mAh
Capacità della batteria	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (Due celle in serie)
Ingresso	Porta USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (20W Max)
Uscita USB-C	5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (30W Max)
Uscita Wireless	5W / 7,5W
Uscita totale	5V = 3A (15W Max)