



Kontroller batterinivået

Trykk på av/på-knappen for å sjekke batterinivået.



- ① Hvit lys: Batterinivåindikator
- ② Blått lys: Indikator for trådløs lading
- ③ USB-C-port
- ④ Strømknapp




*Merk: I den siste tiden vil strømbanker med en av de to logoversjonene vist ovenfor bli sendt ut tilfeldig. Bortsett fra logoen forblir funksjonaliteten til produktene identisk. Vær trygg på produktets kvalitet.

Lading av enhetene dine


Lade enhetene dine trådløst

Den hvite batterinivåindikatoren og den blå trådløse ladeindikatoren vil lyse når enhetene dine lades trådløst.

Fjern telefonen din eller trykk på av/på-knappen to ganger for å deaktivere trådløs ladefunksjon.




Lade enhetene dine via USB-C-porten




Lade opp strømbanken din

Lad opp powerbanken din via USB-C-porten.



Lading og oppladning samtidig



Spesifikasjoner

Cellekapasitet	10.000 mAh
Batterikapasitet	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (To celler i serie)
Inngang	USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 12V = 1,66A (maks 20W)
USB-C Utgang	5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 2,5A / 15V = 2A / 20V = 1,5A (maks 30W)
Trådløs Utgang	5W / 7,5W
Total Utgang	5V = 3A (maks 15W)