



Kontrola úrovne batérie

Stlačte tlačidlo napájania, aby ste skontrolovali úroveň batérie.



- ① Biely svetelný indikátor: Ukazovateľ úrovne batérie
- ② Modré svetlo: Indikátor bezdrôtového nabíjania
- ③ USB-C port
- ④ Tlačidlo napájania




*Poznámka: V poslednom období budú powerbanky s ktoroukoľvek z dvoch vyššie uvedených verzií loga odosielané náhodne. Okrem loga zostáva funkčnosť produktov identická. Ubezpečujeme vás o kvalite produktu.

Nabíjanie vašich zariadení


Bezdrôtové nabíjanie vašich zariadení

Indikátor úrovne nabitia batérie bielej farby a indikátor bezdrôtového nabíjania modrej farby sa rozsvietia, keď sa vaše zariadenia nabíjajú bezdrôtovo.

Odstráňte telefón alebo dvakrát stlačte tlačidlo napájania, aby ste deaktivovali režim bezdrôtového nabíjania.




Nabíjanie vašich zariadení cez USB-C port




Dobíjanie powerbanky

Nabíte svoju power banku cez USB-C port.



Nabíjanie a súčasné dobíjanie



Technické údaje

Kapacita článkov	10.000 mAh
Kapacita batérie	5.000 mAh 7,4 VDC / 37 Wh (Dve bunky v sérii)
Vstup	Port USB-C: 5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 2,22A / 12V $\Rightarrow$ 1,66A (20W max.)
Výstup USB-C	5V $\Rightarrow$ 3A / 9V $\Rightarrow$ 3A / 10V $\Rightarrow$ 2,25A / 12V $\Rightarrow$ 2,5A / 15V $\Rightarrow$ 2A / 20V $\Rightarrow$ 1,5A (30W max.)
Bezdrôtový Výstup	5W / 7,5W
Celkový Výstup	5V $\Rightarrow$ 3A (15W max.)