




Pil Seviyesini Kontrol Etme

Pil seviyesini kontrol etmek için düğmeye basın.




Cihazlarınızı Şarj Etme

Bir dizüstü bilgisayarı şarj etmek için, diğer bağlantı noktaları doluysa USB-C 1 bağlantı noktasına veya USB-C bağlantı noktalarından herhangi birine bağlayın.



Power Bank'inizi Yeniden Şarj Etme


USB-C 1 bağlantı noktası aracılığıyla güç bankanızı şarj edin.




Yavaş Şarj Modu

Kulaklıklarınızı şarj etmek için daha iyi bir yol

1.Trickle-şarj modunu etkinleştirmek için düğmeye iki kez basın.



2.Kulaklıklarınızı veya diğer düşük güçlü aksesuarlarınızı şarj edin.



3.Trickle-şarj modundan çıkmak için bir kez basın.



Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	24000mAh (4800mAh x 5)
USB-C 1 Girişi	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A
USB-C 1/USB-C 2 Çıkışı	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A
USB-A Çıkışı	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A
USB-C1 + USB-C2 Çıkışı	65W Maks.
USB-C1 + USB-A Çıkışı	67.5W Maks.
USB-C2 + USB-A Çıkışı	15W Maks.
USB-C1 + USB-C2 + USB-A Çıkışı	60W Maks.
Toplam Çıkış	67.5W Maks.