


In een oogopslag



Onderdeel	Beschrijving
1.Aan/Uit-knop	Druk om in- of uit te schakelen
2.LED-indicator	Groen: Ingeschakeld Blauw: USB-C-kabel is verbonden met een laptop en USB-C Upstream-poort.
3.microSD-kaartsleuf	Plaats een microSD-kaart om bestanden van en naar je apparaat te kopiëren
4.SD 3.0 Kaartsleuf	Plaats een SD 3.0-kaart om bestanden van en naar uw apparaat te kopiëren
5.Audio Jack	Verbind met oortelefoons of andere apparaten met een 3,5 mm connector
6.USB-C-poort	Verbinden met een USB-C-apparaat om gegevensoverdracht te ondersteunen met snelheden tot 10 Gb/s
7.USB-C-poort	• Verbind met een USB-C-apparaat om gegevensoverdracht te ondersteunen met snelheden tot 10 Gb/s • Compatibel met Power Delivery 3.0 (tot 18W)
8.USB-A-poort	Verbind met een USB-A-apparaat om gegevensoverdracht te ondersteunen met snelheden tot 5 Gb/s
9.Ethernetpoort	Verbind met een router of modem op 10/100/1000 Mbps
10.Voedingsingang	Sluit aan op het stopcontact met de meegeleverde voedingskabel
11.USB-C Upstream Poort	• Verbinden met een laptop: • Zorg voor doorvoeroplading voor de laptop • Ondersteunt gegevensoverdracht met snelheden tot 10 Gb/s
12.DP 1.4-poort	Sluit aan op een apparaat met een DP-poort om video te streamen met resoluties tot 4K@60 Hz
13.HDMI 2.0-poort	Verbind met een apparaat met een HDMI-poort om video's te streamen in resoluties tot 4K@60 Hz

Specificaties

Gegevenssnelheid	10 Gbps
Voedingsingang	20V $\overline{=}$ 6,75A 135W
Ondersteunde systemen	Mac OS X en Windows OS
Compatibiliteit	Elke laptop met een USB-C- of Thunderbolt-poort