



## Visão Geral




1	Microfone	6	Porta de carregamento Tipo-C
2	Botão de Modo	7	Slot para cartão SD
3	Indicador de Bateria	8	Botões de Volume
4	Interruptor de energia	9	Botão multifuncional
5	Entrada Auxiliar de 3,5mm	10	Indicador de Status

## Usando seu soundcore Mini

### Ligar/desligar




### Selecionar Modo



- Conectar um cabo de áudio ou inserir um cartão SD mudará automaticamente para o modo Aux ou cartão SD.

### Modo Bluetooth




	Luz azul piscando rapidamente	Modo de emparelhamento
	Luz azul constante	Conectado a um dispositivo



- Quando ligado, o soundcore Mini se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado, se disponível. Caso contrário, o soundcore mini entrará no modo de emparelhamento.
- Para parear um dispositivo diferente, primeiro desative o Bluetooth no dispositivo conectado ou pressione o botão Modo por 3 segundos para entrar novamente no modo de pareamento. Em seguida, repita os passos de emparelhamento.
- Se você encontrar problemas de conexão, remova o soundcore mini do histórico Bluetooth do seu dispositivo, certifique-se de que ele esteja a menos de 3 pés de distância e tente parear novamente.


### Modo AUX-in



- O cabo AUX Soundline é vendido separadamente.
- Ao usar o modo AUX, controle a reprodução de áudio por meio do dispositivo conectado.


	Luz azul piscando rapidamente	Modo de emparelhamento
--	-------------------------------	------------------------

### Modo de Cartão SD




- Suporte um cartão micro SD classe 4 ou superior, de até 32GB.
- Formatos de áudio suportados: MP3.

### Modo de rádio FM



- O cabo USB-C fornecido atua como antena, para garantir a melhor recepção, insira o cabo antes de usar.

### Carregue o seu soundcore Mini



	Branco intermitente	Baixa potência
	Luz branca constante	CARREGANDO A BATERIA

●	Apagada	Totalmente carregado
---	---------	----------------------



- Use o cabo de carregamento incluído para carregar seu soundcore Mini e certifique-se de que ele esteja totalmente carregado antes do primeiro uso.

## Especificações

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5V = 1A
Saída de áudio	5W
Capacidade da bateria	1800 mAh
Tempo de carga	2-3 horas
Reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo)	15 horas
Tamanho	67 × 67 × 67 mm / 2,6 × 2,6 × 2,6 pol
Peso	215 g / 7,6 oz
Versão Bluetooth	V5.0
Alcance Bluetooth	20 m/66 pés