



Kontrola úrovně baterie




1. Dobíjení
2. Režim udržovacího nabíjení
3. Zbývajících kapacita baterie v procentech
4. Zbývajících doba baterie / Doba úplného nabití

Poznámka: Čísla zobrazená na obrazovce slouží pouze k ilustračním účelům a mohou se změnit. Prosím odkazujte se na skutečný produkt.

Nabíjení zařízení




Dobíjení power banky




Režim udržovacího nabíjení

Při nabíjení zařízení s nízkou spotřebou energie dvakrát stiskněte tlačítko, abyste aktivovali režim nízkého proudu, pokud používáte port USB-A. Port USB-C se může automaticky přizpůsobit pro přímé nabíjení zařízení s nízkým výkonem.


1. Aktivujte režim udržovacího nabíjení.



2. Nabijte své sluchátka nebo jiná zařízení s nižším výkonem pomocí režim udržovacího nabíjení.



3. Opustte režim udržovacího nabíjení.



Specifikace

Kapacita článku	10000 mAh (5 000 mAh ×2)
USB-C kabel / portu vstup	30W Max (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 3A / 15V $\overline{=}$ 2A / 20V $\overline{=}$ 1,5A)
USB-C kabel / port výstup	30W Max (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 3A / 10V $\overline{=}$ 2,25A / 12V $\overline{=}$ 2,5A / 15V $\overline{=}$ 2A / 20V $\overline{=}$ 1,5A)
Výstup USB-A	22.5W (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 2A / 10V $\overline{=}$ 2.25A / 12V $\overline{=}$ 1.5A)
Celkový výstup	24W Max