



Comprobación del nivel de batería




1. Recarga
2. Modo de carga de goteo
3. Batería restante en porcentaje
4. Duración de la batería restante/recarga completa en horas

Nota: Las cifras mostradas en la pantalla son solo para fines ilustrativos y están sujetas a cambios. Por favor consulte el producto real.

Modo de carga de dispositivos




Recarga del Power Bank




Modo de carga de goteo

Al cargar dispositivos de baja potencia, presione el botón dos veces para activar el modo de baja corriente si utiliza el puerto USB-A. El puerto USB-C puede ajustarse automáticamente para cargar directamente dispositivos de baja potencia.


1. Active el modo de carga de goteo.



2. Carga tus auriculares u otros dispositivos de menor potencia utilizando el modo de carga de goteo.



3. Salga del modo de carga de goteo.



Especificaciones

Capacidad de la celda	10000 mAh (5,000 mAh ×2)
Entrada de Cable / Puerto USB-C	30W Máx (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
Salida de Cable / Puerto USB-C	30W Máx (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
Salida USB-A	22.5W (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 1.5A)
Potencia de salida total	24W Máx