



הללוסה תמר תקידב




1. טעינה מחדש
2. מצב טעינה טפטפנית
3. אחוז הסוללה הנותר
4. משך זמן הסוללה הנותר / זמן טעינה מלא

הערה: המספרים המוצגים על המסך הם למטרות הדגמה ונתונים לשינוי. אנא הפנה למוצר הממשי.

קלש פירישכמה תניעט




יוביגה תללוס תניעט




תינפטט הניעט בצמ

כאשר מטעינים מכשירים בעלי צריכת חשמל נמוכה, יש ללחוץ פעמיים על הכפתור כדי להפעיל מצב זרם נמוך במידת הצורך בכניסת USB-A. יציאת USB-C יכולה להתאים באופן אוטומטי כדי לטעון באופן ישיר מכשירים בהספק נמוך.


1. הפעלה של מצב טעינה איטית.



2. השתמשו במצב טעינה איטית לטעינת האוזניות או מכשירים אחרים בעלי הספק נמוך.



3. לצאת ממצב הטעינה האיטית.



ינכט טרפמ

קיבולת תא	10,000mAh (5,000mAh ×2) (5,000mAh ×2)
כבל USB-C / כניסת יציאת međ	30W מקסימום (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
כבל USB-C / יציאת פורט	30W מקסימום (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)
יציאת USB-A	22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)
פלט כולל	24W מקסימום