



Az akkumulátor szintjének ellenőrzése




1. Újratöltés
2. Csepegtető töltési mód
3. Hátralévő akkumulátor százalékban
4. Hátralévő akkumulátor időtartam / Teljes újratöltési idő

Megjegyzés: A képernyőn látható számok illusztrációs célokat szolgálnak, és változhatnak. Kérjük, hivatkozzon az aktuális termékre.

Az eszközök feltöltése




A Power Bank újratöltése




Csepegtető töltési mód

Alacsony fogyasztású eszközök töltésekor nyomja meg kétszer a gombot, hogy aktiválja az alacsony áram módot, ha a USB-A portot használja. Az USB-C port automatikusan képes alkalmazkodni az alacsony fogyasztású eszközök közvetlen töltéséhez.


1. Aktiválja a csepegtető töltési mód.



2. Töltse fel a fülhallgatóját vagy más alacsony fogyasztású eszközét a csepegtető töltési mód.



3. Kilépés a csepegtető töltési mód.



Műszaki adatok

Cellakapacitás	10000 mAh (5,000 mAh ×2)
USB-C kábel / port bemenet	30 W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A)
USB-C kábel / port kimenet	30W Max (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1,5A)
USB-A Kimenet	22,5 W (5 V ⎓ A / 10 V ⎓2,25 A / 1⎓ V ⎓ 1,5 A)
Teljes kibocsátás	24W Max