



Kontroller batterinivået




1. Lading
2. Vedlikeholdslade modus
3. Gjenværende batteri i prosent
4. Gjenværende batteritid / Full ladetid

Merk: Tallene som vises på skjermen er kun for illustrasjonsformål og kan endres. Vennligst se på det faktiske produktet.

Lading av enhetene dine




Lade opp strømbanken




Vedlikeholdslade modus

Når du lader enheter med lavt strømforbruk, dobbeltklikk på knappen for å aktivere lavstrømmodus hvis du bruker USB-A-porten. USB-C-porten kan automatisk justere for å direkte lade lavenergi-enheter.


1. Aktiver vedlikeholdslade modus.



2. Lad opp øreproppene eller andre lavstrømsenheter ved å bruke vedlikeholdslade modus.



3. Avslutt vedlikeholdslade modus.



Spesifikasjoner

Cellekapasitet	10000 mAh (5,000mAh ×2)
USB-C-kabel / portinngang	30W Maks (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
USB-C-kabel / portutgang	30W Maks (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2.25A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A)
USB-A Utgang	22,5W (5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A)
Total Utgang	24W Maks