



Kontrola úrovne batérie




1. Dobíjanie
2. Režim udržiavacieho nabíjania
3. Zostávajúca batéria v percentách
4. Zostávajúca doba batérie / Plný čas nabíjania

Poznámka: Čísla zobrazené na obrazovke slúžia iba na ilustračné účely a môžu sa meniť. Prosím, odkazujte sa na skutočný produkt.

Nabíjanie vašich zariadení




Dobíjanie powerbanky




Režim udržiavacieho nabíjania

Pri nabíjaní zariadení s nízkym výkonom dvakrát stlačte tlačidlo, aby ste aktivovali režim nízkeho prúdu pri použití USB-A portu. Port USB-C sa môže automaticky prispôbiť tak, aby priamo nabíjal nízkoenergetické zariadenia.


1. Aktivujte režim udržiavacieho nabíjania.



2. Nabíjajte svoje slúchadlá alebo iné zariadenia s nižším výkonom pomocou režim udržiavacieho nabíjania.



3. Opustíte režim udržiavacieho nabíjania.



Technické údaje

Kapacita článkov	10000 mAh (5,000 mAh ×2)
Kábel / Portu USB-C Vstup	30W Max (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 3A / 15V $\overline{=}$ 2A / 20V $\overline{=}$ 1.5A)
Kábel / Portu USB-C Výstup	30W Max (5V $\overline{=}$ 3A / 9V $\overline{=}$ 3A / 10V $\overline{=}$ 2.25A / 12V $\overline{=}$ 2.5A / 15V $\overline{=}$ 2A / 20V $\overline{=}$ 1.5A)
USB-A Výstup	22,5 W (5 V $\overline{=}$ A / 10 V $\overline{=}$ 2,25 A / 1 $\overline{=}$ V $\overline{=}$ 1,5 A)
Celkový Výstup	24W Max