



Ricarica dei dispositivi





Ricarica del power bank




Modalità di carica a gocce

Carica i tuoi accessori in modalità di carica a goccia.


Per attivare la modalità di carica a goccia.




Per uscire dalla modalità di carica a gocciolamento.



Guida allo schermo LCD





Specifiche

Capacità cellulare	24000mAh (4000mAh*6 pezzi)
USB-C 1 Ingresso	5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 3A / 15V $\overline{\text{---}}$ 3A / 20V $\overline{\text{---}}$ 5A / 28V $\overline{\text{---}}$ 5A (140W Max)
Uscita USB-C 1 / USB-C 2	5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 3A / 15V $\overline{\text{---}}$ 3A / 20V $\overline{\text{---}}$ 5A / 28V $\overline{\text{---}}$ 5A (140W Max)
Uscita USB-A	5V $\overline{\text{---}}$ 3A / 9V $\overline{\text{---}}$ 2A / 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A (18W Max)
Uscita totale	140W Max