


Używanie stanowiska PowerWave



Wskaźnik LED	Stan
Ciągłe światło niebieskie przez 3 sekundy, następnie wyłączenie	Urządzenie podłączone do zasilania
Ciągłe światło niebieskie	Ładowanie urządzenia mobilnego
Migające światło niebieskie	Wykryto obiekty metalowe.
Migające światło zielone	Podłączono niekompatybilny adapter AC lub kabel