



Gebruik van uw draadloze oplader



1



2



3



Indicatieleds	Status
Branden 3 seconden blauw en gaan uit	Aangesloten op een stroombron
Brandt blauw	Het opladen van uw apparaat
Knippert blauw	1. Metaal of abnormaal object gedetecteerd 2. Over-voltage bescherming geactiveerd, wat aangeeft dat u moet overschakelen naar een 5V/9V DC-adapter.

