



Använda din trådlösa laddare.



1



2



3



LED-indikatorer	Status
Lyser blått i 3 sekunder, släcks sedan	Ansluten till ström
Lyser blått	Ladda din enhet
Blinkar blått	1. Metall eller onormalt objekt upptäckt 2. Överspänningsskydd aktiverat, vilket indikerar att du måste byta till en 5V/9V DC-adapter.

