

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download soundcore-appen for at opleve adaptiv støjreduktion, omgivende lydtilstande, Dolby Audio, HearID-lyd, firmwareopdatering og flere spændende funktioner.

Hvis dine hovedtelefoner ikke kan forbinde med soundcore-appen, skal du geninstallere appen eller opdatere den til den nyeste version i din mobilapp-butik.

OVERBLIK




1. USB-C Opladningsport
2. 3,5 mm indgang
3. LED-indikator
4. Tænd-/sluk-knap
5. NC-knap
6. Volumen Op-knap
7. Volumenned-knap
8. Multi-funktionsknap

SAMMENFOLDNING AF DINE HØRETELEFONER


1. Vend begge paneler rundt, indtil du kan se mærkerne "L" og "R".



2. Fold venstre panel op, og drej derefter højre panel til positionen, hvor du kan se soundcore-logoet.



3. Fold højre panel op for at justere med venstre panel.



4. Nu har du succesfuldt foldet dine hovedtelefoner.




PLACERING I ØRET



Bær hovedtelefonerne med "L"-logoet på dit venstre øre og "R"-logoet på dit højre øre. Juster længden på pandebåndet for en behagelig pasform.

TÆNDING OG PARRING




Automatisk paring: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde enheden. Hovedtelefonerne går automatisk i Bluetooth-parringstilstand, når de opretter forbindelse for første gang. Vælg "**soundcore Space One Pro**" på din enheds Bluetooth-liste for at oprette forbindelse.

- Når der pares, vil LED-indikatoren begynde at blinke langsomt blå. Efter paringen er vellykket, vil LED-indikatoren forblive tændt i 3 sekunder og derefter slukke.

Google Fast Pairing: Nyd øjeblikkelig sammenkobling med din Android smartphone (kørende Android 6.0 og derover) via Fast Pair aktiveret af Google.

For at indtaste Bluetooth-parringstilstand manuelt, når hovedtelefonerne er slukket, skal du trykke og holde tænd / sluk-knappen nede i 5 sekunder for at parre.

OPLADNING




Når batteriet er ved at løbe tør, vil du høre en stemmevejledning.

Brug det medfølgende USB-C-opladerkabel til at tilslutte dine hovedtelefoner til en strømkilde.

En fuld opladning af batteriet tager cirka 2 timer, og 5 minutters opladning giver 8 timers trådløs afspilningstid.

- Tør USB-porten helt tør, inden opladning.
- Tænd ikke hovedtelefonerne under opladning.


DOBBELT FORBINDELSE



Hovedtelefonerne kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid.

Hvis du allerede har forbindelse til en enhed, skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen for at parre med en anden enhed.


Du kan også aktivere Dual Connections via soundcore-appen.



I soundcore-appen skal du gå til indstillinger og vælge **Dual Connections > Aktivér Dual Connections > Tilslut ny enhed**.

* Du kan rydde historikken for tidligere tilsluttede enheder i **enhedslisten**.

KNAPFUNKTIONER



x1: Tryk én gang


x2: Tryk to gange

2 sek.: Tryk og hold nede i 2 sekunder

*Du kan aktivere Normal tilstand i soundcore-appen.

	Skift tilstande for omgivelseslyde (ANC / Gennemsigtighed)		Tryk én gang
	Tænd/sluk		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Afspil / pause		Tryk én gang
	Næste nummer		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Forrige nummer		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Lydstyrke op		Tryk én gang
	Lydstyrke ned		Tryk én gang
	Besvar / afslut et opkald		Tryk én gang
	Afvis et opkald		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Slå lyden fra/gendan mikrofonen		Tryk og hold nede i 2 sekunder
	Aktivér stemmeassistenten		Tryk og hold nede i 2 sekunder


STØJBEGRÆNSNING



For at reducere omgivende støj, skift til støjreduktion (standard) via NC-knappen og tilpas den i soundcore-appen.

- Adaptiv støjreduktion: Udfør beregning i realtid baseret på den eksterne miljø- og bæretilstand for at sikre optimal støjreduktion.
- Tilpasning af støjreduktion: Indstil niveauet for støjreduktion manuelt.


TRANSPARENS



For at være opmærksom på dine omgivelser, mens du lytter til musik, skal du skifte til gennemsigtighedsfunktionen via NC-knappen og tilpasse den i soundcore-appen.

- Brugerdefineret gennemsigtighedsfunktion: Indstil gennemsigtighedsniveauet manuelt.



SIDETONE



Med funktionen Sidetone tændt vil du høre din egen stemme højt og tydeligt, når du foretager eller modtager telefonopkald ved hjælp af hovedtelefonerne.

*Sidetone-funktionen er aktiveret som standard. Du kan deaktivere denne funktion via soundcore-appen.

NEM CHAT



Easy Chat-tilstand sænker automatisk musikvolumen og forstærker stemmen fra personen, du taler med, så du kan kommunikere uden at tage hovedtelefonerne af. Når du har holdt op med at tale i 5 sekunder (varigheden kan indstilles i soundcore-appen), vil dine hovedtelefoner automatisk forlade NEM CHAT-tilstand og genoptage normal volumen.

*Du skal aktivere Easy Chat-tilstand via soundcore-appen.

LDAC


Aktivér LDAC i soundcore-appen for højere lyd kvalitet.

*Kun tilgængelig på enheder, der kører Android 8.0 eller nyere.

- Brug enheder drevet af Android 8.0 eller nyere for at opleve lyd i LDAC-kvalitet.
- LDAC giver lyd af højere kvalitet, øger strømforbruget og reducerer spilletiden.
- Aktivér LDAC i miljøer med lav interferens for at sikre en stabil Bluetooth-forbindelse.

1. Gå til indstillingerne i soundcore-appen.
2. Klik på "Sound Mode".
3. Vælg "Preferred audio quality" for at skifte til LDAC-codec.
4. Du vil blive underrettet om, at hovedtelefonerne ikke understøtter LDAC, når de er tilsluttet to enheder. Bemærk også, at Dolby Audio ikke understøttes, når LDAC er blevet aktiveret. Vælg "Turn on" for at fortsætte.
5. Det tager cirka 10 sekunder at skifte lyd-codecs. Du kan blive bedt om at opdatere hovedtelefonernes firmware, hvis den er tilgængelig.


AFSPILNING MED KABEL



Afspil lyd fra en ekstern enhed ved at indsætte et 3,5 mm AUX-kabel. Trådbundet lytning vil automatisk slukke Bluetooth-tilstand.

*Under kablet lytning kan du kun skifte omgivende lydtilstande (ANC / Gennemsigtighed) via NC-knappen. Og andre knapper vil ikke fungere.


NULSTIL



Du skal måske nulstille dine hovedtelefoner, hvis du oplever forbindelses- eller funktionsproblemer.


Slet først parringshistorikken fra din Bluetooth-enhed. Tryk og hold lydstyrke op og tænd/sluk-knappen samtidigt i 5 sekunder, indtil LED'en blinker rødt tre gange.

VEJLEDNING TIL LED-LYS



	Blinker hvidt
	Blinker langsomt rødt
	Blinker langsomt blå
	Lyser blå
	Konstant rødt
	Slukket

FIRMWARE-OPDATERING



Når du forbinder hovedtelefonerne til appen, vil du blive underrettet, når den nye version af firmwaren er tilgængelig. Sørg for, at hovedtelefonerne er tændt og tilsluttet en enhed, indtil firmwareopdateringen er fuldført. Under opdateringen skal du undgå enhver brug og sørge for en stabil adgang til internettet.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Input	5V/1.2A
Batterikapacitet	350mAh*2
Opladningstid	2 timer
Spilletid (med ANC slået fra)	60 timer
Spilletid (med ANC slået til)	40 timer
Driverstørrelse	40 mm
Frekvensgang	20Hz-40kHz
Impedans	16 ohm
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth-dækning	15m