

SOVELLUS



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Lataa soundcore-sovellus kokeaksesi adaptiivisen melunvaimennuksen, ympäristöäänitilat, Dolby Audio, HearID-äänen, firmware-päivityksen ja muita jännittäviä ominaisuuksia.

Jos kuulokkeesi eivät voi yhdistää soundcore-sovellukseen, asenna sovellus uudelleen tai päivitä se uusimpaan versioon mobiilisovelluskaupassasi.

YLEISKUVAUS




1. USB-C-latausportti
2. 3,5 mm:n sisääntulo
3. LED-merkkivalo
4. Virtapainike
5. NC-painike
6. Äänenvoimakkuuden lisäspainike
7. Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
8. Monitoimipainike

KÄÄNTÄMÄLLÄ KUULOKKEESI KOKOONTAITETTAVAAN MUOTOON


1. Käännä molemmat paneelit ympäri, kunnes näet "L" ja "R" merkinnät.



2. Taita vasen paneeli ylös ja käännä sitten oikea paneeli niin, että voit nähdä soundcore-logon.



3. Taita oikea paneeli ylös vasemman paneelin kanssa samalle tasolle.



4. Nyt olet onnistuneesti taitellut kuulokkeesi.




KÄYTTÖ



Käytä kuulokkeita siten, että on L-logo vasemmalla korvallasi ja R-logo oikealla korvallasi. Säädä pannan pituus mukavan istuvuuden saavuttamiseksi.

KYTKETTÄESSÄ LAITETTA PÄÄLLE JA YHDISTETTÄESSÄ




Automaattinen paritus: Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla 2 sekuntia käynnistääksesi laitteen. Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan, kun ne yhdistetään ensimmäisen kerran. Valitse "**soundcore Space One Pro**" laitteesi Bluetooth-listalta yhdistääksesi.

- Pariliitettäessä LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä. Parituksen onnistuttua LED-merkkivalo pysyy päällä 3 sekuntia ja sammuu sitten.

Google Fast Pairing: Nauti välittömästä parittamisesta Android-älypuhelimesi (jossa on Android 6.0 tai uudempi käyttöjärjestelmä) kanssa Google Fast Pair -ominaisuuden avulla.

Bluetooth-pariliitostilan manuaalinen käynnistäminen tapahtuu, kun kuulokkeet ovat sammutettuina, painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 5 sekunnin ajan pariliitoksen muodostamiseksi.

KÄYTTÖ




Kun akku on vähissä, kuulet äänipromptin.

Käytä toimitettua USB-C-latauskaapelia yhdistääksesi kuulokkeesi virtalähteeseen.

Täyden akun lataaminen kestää noin 2 tuntia, ja 5 minuutin lataus tarjoaa 8 tuntia langatonta käyttöaikaa.

- Kuivaa USB-portti kokonaan ennen lataamista.
- Älä käynnistä kuulokkeita lataamisen aikana.


KAKSOISYHTEYDET



Kuulokkeet voivat muodostaa yhteyden kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti.

Kun yhteys ensimmäiseen laitteeseen on muodostettu, muodosta pariliitos toisen laitteen kanssa painamalla virtapainiketta kahdesti.


Voit myös ottaa käyttöön kahden yhteyden tilan soundcore-sovelluksen kautta.



Avaa soundcore-sovellus, siirry asetuksiin ja valitse **Dual Connections > Enable Dual Connections > Connect New Device**.

* Voit tyhjentää aiemmin yhdistettyjen laitteiden historian **Laiteluettelossa**.


PAINIKEOHJAIMET



x1: Paina kerran
x2: Paina kahdesti
2s: Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
*Voit ottaa käyttöön Normaali-tilan soundcore-sovelluksessa.

	Vaihda ympäristöäänitilaa (ANC / Läpinäkyvyys)		Paina kerran
	Virta päälle/pois		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Toista/keskeytä		Paina kerran
	Seuraava kappale		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Edellinen kappale		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Äänenvoimakkuuden lisäys		Paina kerran
	Äänenvoimakkuuden vähennys		Paina kerran
	Vastaa puheluun / Katkaise puhelu		Paina kerran
	Hylkää puhelu		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Mykistä/palauta mikrofoni		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
	Aktivoi ääniohjaus		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan


VASTAMELUTOIMINTO



Vähentääksesi ympäristön melua, vaihda melunvaimennus (oletusarvo) päälle NC-painikkeen kautta ja mukauta sitä soundcore-sovelluksessa.

- Adaptiivinen melunvaimennus: Suorita reaaliaikainen laskenta ulkoisen ympäristön ja käyttötilanteen perusteella varmistaaksesi optimaalisen melunvaimennuksen.
- Mukautettu melunvaimennus: Aseta melunvaimennuksen taso manuaalisesti.


LÄPIKUULUVUUS



Jotta voit pysyä tietoisena ympäristöstäsi musiikkia kuunnellessasi, vaihda läpinäkyvyytilaan NC-painikkeen avulla ja mukauta se soundcore-sovelluksessa.

- Mukautettu läpinäkyvyytila: Aseta läpinäkyvyyden taso manuaalisesti.



SIDETONE



Kun Sidetone-toiminto on päällä, kuulet oman äänesi selkeästi puheluiden aikana, kun käytät kuulokkeita.

*Sidetone-toiminto on oletusarvoisesti päällä. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä soundcore-sovelluksen kautta.

HELPPO KESKUSTELU



Helppo Chat-tila alentaa automaattisesti musiikin äänenvoimakkuutta ja vahvistaa henkilön ääntä, jonka kanssa puhut, jotta voit kommunikoida ilman kuulokkeiden poistamista. Kun olet lopettanut puhumisen 5 sekunniksi (kesto voidaan asettaa soundcore-sovelluksessa), kuulokkeesi poistuvat automaattisesti Helppo Chat -tilasta ja jatkavat normaalia äänenvoimakkuutta.

*Sinun täytyy ottaa käyttöön Easy Chat -tila soundcore-sovelluksen kautta.

LDAC

Ota käyttöön LDAC soundcore-sovelluksessa paremman äänenlaadun saavuttamiseksi.

*Vain Android 8.0 tai uudemmissa käyttöjärjestelmän versioissa varustetuilla laitteilla saatavilla.

- Voit kokea LDAC-äänen, jos käytät laitteita, joiden käyttöjärjestelmä on Android 8.0 tai uudempi.
- LDAC tarjoaa korkealaatuisemman äänen, lisää virrankulutusta ja lyhentää toistoaikaa.
- Ota LDAC käyttöön ympäristöissä, joissa on vähän häiriötä, varmistaaksesi vakaan Bluetooth-yhteyden.

1. Siirry soundcore-sovelluksen asetuksiin.


2. Klikkaa kohtaa "Äänitila".

3. Valitse "Preferred audio quality" siirtyäksesi LDAC-koodekkiin.

4. Sinulle ilmoitetaan, että kuulokkeet eivät tue LDAC:ia, kun ne on yhdistetty kahteen laitteeseen. Lisäksi huomioithan, että Dolby Audio ei ole tuettu, kun LDAC on otettu käyttöön. Jatka valitsemalla "Ota käyttöön".

5. Äänikoodekkien vaihtaminen kestää noin 10 sekuntia. Sinua saatetaan pyytää päivittämään kuulokkeiden laiteohjelmisto, jos päivitys on saatavilla.


LANGALLINEN KUUNTELU



Toista audiota ulkoisessa laitteessa kytkemällä 3,5 mm:n AUX-kaapeli. Langallinen kuuntelu kytkeytyy automaattisesti pois päältä Bluetooth-tilasta.

*Langallista kuunteluaikaa käytettäessä voit vaihtaa ympäristöäänitiloja (ANC / Transparency) vain NC-painikkeen kautta. Ja muut painikkeet eivät toimi.


NOLLAAMINEN



Voit joutua nollaamaan kuulokkeet, jos ilmenee yhteys- tai toimintaongelmia.


Poista ensin pariliitoshistoria Bluetooth-laitteestasi. Paina ja pidä äänenvoimakkuuden ylös- ja virtapainikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu punaisena kolme kertaa.

LED-VALO-OPAS



	Vilkkuu valkoisena
	Vilkkuu hitaasti punaisena
	Vilkkuu hitaasti sinisenä
	Tasaisen sininen
	Tasaisen punainen
	Valo sammuksissa

LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS



Saat ilmoituksen, jos laiteohjelmistosta löytyy uusi versio, kun yhdistät kuulokkeet sovellukseen. Varmista, että kuulokkeiden virta on päällä ja kuulokkeet on kytkettynä laitteeseen, kunnes laiteohjelmiston päivitys on valmis. Päivityksen aikana älä käytä mitään toimintoja ja varmista vakaa yhteys Internetiin.

TIEDOT

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tulo	5V/1.2A
Akun kapasiteetti	350mAh*2
Latausaika	2 tuntia
Toistoaika (ANC pois päältä)	60 tuntia
Toistoaika (ANC päällä)	40 tuntia
Kaiuttimen koko	40 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 40 kHz
Impedanssi	16 ohmia
Bluetooth-versio	5.3
Bluetoothin kantomatka	15 metriä