

ملاحظة: قد توجد اختلافات بين المنتج والدليل نتيجة لتحديثات البرنامج الثابت والأجهزة. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي للاستخدام الدقيق.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




قم بتنزيل تطبيق soundcore لتغيير وضع الصوت الجوي، وضبط إعدادات EQ، وتحديث البرامج الثابتة، واستكشاف المزيد. إذا لم تتمكن سماعات الرأس الخاصة بك من الاتصال بتطبيق soundcore، أعد تثبيت التطبيق أو قم بتحديثه إلى أحدث إصدار في متجر التطبيقات المحمول الخاص بك.

الارتداء




ارتد سماعات الرأس التي تحمل الشعار "L" على أذنك اليسرى والشعار "R" على أذنك اليمنى. ضبط طول الشريط الرأسي للحصول على مقاس مريح.

الشحن




جفف السماعات ومنفذ الشحن USB-C تمامًا قبل الشحن.
لا تشغل سماعات الرأس أثناء الشحن.
استخدم كابل شحن USB-C وشاحن معتمد لمنع أي ضرر.

التشغيل والاقتران




اضغط مع الاستمرار على الزر متعدد الوظائف لمدة 2 ثانية لتشغيل الجهاز. ستدخل سماعات الرأس تلقائيًا في وضع الاقتران عبر Bluetooth عند الاتصال لأول مرة.
حدد **soundcore Q20i** * في قائمة Bluetooth الخاصة بجهازك عند الاتصال للمرة الأولى.
* قد يختلف اسم الجهاز حسب المنطقة.

الاقتران اليدوي




لدخول وضع الإقران بالبلوتوث يدويًا، قم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس واضغط على زر الوظائف المتعددة لمدة 5 ثوانٍ.

الاتصال المزدوج



لتوصيل سماعات الرأس بجهازين في نفس الوقت، تأكد من أنها متصلة بجهاز واحد فقط. ثم اضغط على زر الوظائف المتعددة مرتين لإقرانه بالجهاز الثاني. يمكنك أيضًا تمكين الاتصالات المزدوجة عبر تطبيق ساوندكور. في تطبيق soundcore، اذهب إلى الاتصال المزدوج < تمكين الاتصال المزدوج > توصيل جهاز جديد. • الاتصال المزدوج ممكن افتراضيًا.

التحكم بالأزرار




1x: الضغط مرة واحدة

2x: اضغط مرتين

2s: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين


الضغط مرة واحدة	NC	التبديل بين أوضاع الأصوات المحيطة	
اضغط مرتين	NC	باس أب تشغيل / إيقاف	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	▲/⏻	تشغيل / إيقاف تشغيل	
الضغط مرة واحدة	▲/⏻	تشغيل / إيقاف	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	+	المقطع الصوتي التالي	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	-	المسار السابق	
الضغط مرة واحدة	+	رفع مستوى الصوت	
الضغط مرة واحدة	-	خفض مستوى الصوت	
الضغط مرة واحدة	▲/⏻	الرد على مكالمة / إنهاؤها	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	▲/⏻	رفض مكالمة	
اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	NC	تفعيل مساعد الصوت	

الصوت المحيطي




إلغاء الضوضاء النشط (ANC): تقليل الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها.
شفافية الصوت: كن على دراية بما يحدث من حولك أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

الاستماع السلكي




يمكنك تشغيل الملفات الصوتية على جهاز خارجي بتوصيل كابل AUX مقاس 3.5 مم. سيؤدي الاستماع بالأسلاك إلى إيقاف وضع البلوتوث تلقائيًا.
* عند استخدام كابل AUX، سيتم تعطيل وظيفة ANC.

سايدتون




عند تشغيل ميزة Sidetone، ستسمع صوتك بوضوح عالٍ عند إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية باستخدام السماعات الرأسية.
*تم تفعيل ميزة الصدى الجانبي بشكل افتراضي. يمكنك تعطيل هذه الميزة عبر تطبيق ساوندكور.

إعادة الضبط




قد تحتاج إلى إعادة ضبط سماعات الرأس إذا واجهتك أي مشكلات بخصوص الاتصال أو وظائف التشغيل.
احذف سجل الإقران من جهاز Bluetooth الخاص بك أولاً.
اضغط مع الاستمرار على زر زيادة الصوت وزر الوظائف المتعددة في نفس الوقت لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأحمر ببطء ثلاث مرات.

دليل مصباح LED



يومض باللون بسرعة	☀️
وميض بطيء باللون الأحمر	🔴
لون أحمر ثابت	●
وميض سريع باللون الأزرق	☀️
أزرق ثابت	●

تحديث البرنامج الثابت



سيتم إعلامك بمجرد اكتشاف إصدار جديد من البرنامج الثابت عند توصيل سماعات الرأس بالتطبيق. تأكد من تشغيل سماعات الرأس وتوصيلها بجهاز حتى يكتمل تحديث البرنامج الثابت. أثناء التحديث، تجنّب أي استخدام وتأكد من الوصول المستقر إلى الإنترنت.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	5 فولت --- 0.75 أمبير
طاقة الإخراج المُصنفة	3.4 مللي واط
سعة البطارية	٨٠٠ مللي أمبير
مدة الشحن	2 ساعة واحدة
وقت تشغيل (مع إيقاف تشغيل ANC)	ما يصل إلى 60 ساعات
وقت تشغيل (مع تشغيل ANC)	ما يصل إلى 40 ساعة
حجم المحرك	40 مم
استجابة التردد	20 هرتز - 40 كيلو هرتز
المقاومة	16 أوم
إصدار Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	15 م / 49.2 قدم