Poznámka: Mohou existovat nesrovnalosti mezi produktem a manuálem v důsledku aktualizací firmwaru a hardwaru. Přesné použití se řiďte skutečným produktem.

APP

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Stáhněte si aplikaci soundcore pro přepnutí režimů okolního zvuku, nastavení ekvalizéru, aktualizaci firmwaru a prozkoumání dalších funkcí.

Pokud se vaše sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, znovu nainstalujte aplikaci nebo ji aktualizujte na nejnovější verzi v obchodě s mobilními aplikacemi.

NOŠENÍ



Sluchátko s logem „L“ noste na levém uchu a sluchátko s logem „R“ na pravém uchu. Nastavte délku hlavového pásu pro pohodlné nošení.

NABÍJENÍ



Před nabíjením zcela osušte sluchátka a nabíjecí port USB-C.
Nepoužívejte sluchátka během nabíjení.
Použijte certifikovaný nabíjecí kabel USB-C a nabíječku, abyste předešli případnému poškození.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ



Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí. Při prvním připojení sluchátka automaticky přejdou do režimu párování Bluetooth.
Při prvním připojení vyberte zvukový **soundcore Q20i *** na seznamu Bluetooth zařízení vašeho zařízení.
*Název zařízení se v závislosti na regionu může lišit.

RUČNÍ PÁROVÁNÍ



Pro ruční vstup do režimu párování Bluetooth vypněte sluchátka a stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 5 sekund.

DUÁLNÍ PŘIPOJENÍ



Pro připojení sluchátek ke dvěma zařízením současně zajistěte, aby byla připojena pouze k jednomu zařízení. Poté dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko, abyste spárovali druhé zařízení. Také můžete povolit duální připojení prostřednictvím aplikace soundcore. V aplikaci soundcore přejděte na **Duální připojení > Povolit duální připojení > Připojit nové zařízení**.

• Ve výchozím nastavení je povoleno dvojité připojení.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA



×1: Stiskněte jednou
×2: Stiskněte dvakrát
2 s: Stiskněte a podržte 2 sekundy

	Přepínat mezi režimy okolních zvuků	NC	Stiskněte jedenkrát
	BassUp zapnuto / vypnuto	NC	Stiskněte dvakrát
	Zapnuto / vypnuto	▲/⏻	Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Přehrát / pozastavit	▲/⏻	Stiskněte jedenkrát
	Následující skladba	+	Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Předchozí skladba	−	Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Zvýšení hlasitosti	+	Stiskněte jedenkrát
	Snížení hlasitosti	−	Stiskněte jedenkrát
	Přijmout/ukončit hovor	▲/⏻	Stiskněte jedenkrát
	Zamítnout hovor		Stiskněte a podržte 2 sekundy
	Aktivujte hlasového asistenta	NC	Stiskněte a podržte 2 sekundy

OKOLNÍ ZVUKY



Aktivní potlačení hluku (ANC): Snížení nechtěného hluku v pozadí.
Transparentní: Vnímejte při poslechu hudby své okolí.

POSLECH PŘES PŘIPOJENÝ KABEL



Přehrávejte zvuk na externím zařízení zasunutím 3,5mm kabelu AUX. Drátové poslechování automaticky vypne režim Bluetooth.

*Při používání AUX kabelu bude funkce ANC deaktivována.

RESETOVÁNÍ



Pokud narazíte na jakékoliv problémy s připojením nebo funkcemi, možná budete muset sluchátka resetovat.
Nejprve na svém zařízení Bluetooth vymažte historii párování.
Stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a multifunkční tlačítko současně po dobu 5 sekund, dokud LED dioda pomalu třikrát nezabliká červeně.

POPIS FUNKCÍ LED KONTROLEK



	Pomalu červeně bliká
	Svítí červeně
	Rychle modře bliká
	Svítí modře
	Nesvítí

AKTUALIZACE FIRMWARU



Budete informováni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru, když připojíte sluchátka k aplikaci. Dokud se aktualizace firmwaru nedokončí, musí být náhlavní souprava zapnutá a připojená k zařízení. Během aktualizace soupravu nepoužívejte a zajistěte stabilní přístup k internetu.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5 V ⎓ 0,75 A
Jmenovitý výstupní výkon	2,5 mW
Kapacita baterie	800 mAh
Doba nabíjení	2 hodiny
Doba přehrávání (s vypnutou funkcí ANC)	Až 60 hodin
Doba přehrávání (se zapnutou funkcí ANC)	Až 40 hodin týdně
Velikost ovladače	40 mm
Frekvenční rozsah	20 Hz - 40 kHz
Impedance	16 Ω
Verze Bluetooth	5.0
Dosah připojení Bluetooth	10 m / 32,8 ft