

Hinweis: Aufgrund von Firmware- und Hardware-Updates können Abweichungen zwischen dem Produkt und dem Handbuch bestehen. Bitte beziehen Sie sich für die genaue Verwendung auf das tatsächliche Produkt.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Laden Sie die soundcore-App herunter, um Umgebungs-Sound-Modi zu wechseln, EQ-Einstellungen anzupassen, Firmware zu aktualisieren und mehr zu erkunden.


Wenn Ihre Kopfhörer keine Verbindung mit der soundcore-App herstellen können, installieren Sie die App neu oder aktualisieren Sie sie auf die neueste Version in Ihrem mobilen App-Store.

DAS TRAGEN




Tragen Sie die Kopfhörer mit dem Logo „L“ auf dem linken Ohr und dem Logo „R“ auf dem rechten Ohr. Passen Sie die Länge des Kopfbands für eine bequeme Passform an.

LADEN



Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-C-Ladeanschluss vollständig ab, bevor Sie sie aufladen. Schalten Sie Ihre Kopfhörer während des Ladevorgangs nicht ein. Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel und Ladegerät, um Schäden zu vermeiden.


EINSCHALTEN UND KOPPELN



Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellen. Wählen Sie beim ersten Verbinden **soundcore Q21i NC** * in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts aus.


* Der Gerätename kann je nach Region variieren.

MANUELLES KOPPELN



Um den Bluetooth-Kopplungsmodus manuell einzugeben, schalten Sie die Kopfhörer aus und drücken Sie die Multifunktionstaste für 5 Sekunden.


DUAL-VERBINDUNGEN



Um die Kopfhörer gleichzeitig mit zwei Geräten zu verbinden, stellen Sie sicher, dass sie nur mit einem Gerät verbunden sind. Drücken Sie dann zweimal die Multifunktionstaste, um eine Verbindung mit dem zweiten Gerät herzustellen. Sie können Dual Connections auch über die soundcore-App aktivieren. In der soundcore-App gehen Sie zu **Duale Verbindungen > Duale Verbindungen aktivieren > Neues Gerät verbinden**.

- Dual Connections ist standardmäßig aktiviert.

BEDIENELEMENTE




×1: Einmal drücken

×2: Zweimal drücken

2 Sek: 2 Sekunden lang gedrückt halten


	Zwischen Umgebungsgeräusch-Modi wechseln		Einmal drücken
	BassUp an / aus		Zweimal drücken
	Ein-/Ausschalten		2 Sekunden lang gedrückt halten
	Wiedergabe/Pause		Einmal drücken
	Nächster Titel		2 Sekunden lang gedrückt halten
	Vorheriger Titel		2 Sekunden lang gedrückt halten
	Lauter		Einmal drücken
	Leiser		Einmal drücken
	Anruf entgegennehmen / beenden		Einmal drücken
	Einen Anruf ablehnen		2 Sekunden lang gedrückt halten
	Aktivieren Sie die Sprachassistentin		2 Sekunden lang gedrückt halten

UMGEBUNGSGERÄUSCHE



Aktive Geräuschunterdrückung (ANC): Reduzieren Sie unerwünschte Hintergrundgeräusche.
Transparenz: Achten Sie auf Ihre Umgebung, während Sie Musik hören.


KABELGEBUNDENES HÖREN



Spielen Sie Audio auf einem externen Gerät ab, indem Sie ein 3,5-mm-AUX-Kabel anschließen. Verkabeltes Hören schaltet den Bluetooth-Modus automatisch aus.

*Bei Verwendung eines AUX-Kabels wird die ANC-Funktion deaktiviert.


SIDETON



Mit der Sidetone-Funktion eingeschaltet, hören Sie Ihre eigene Stimme laut und deutlich, wenn Sie beim Telefonieren mit den Kopfhörern Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

*Die Sidetone-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können diese Funktion über die soundcore-App deaktivieren.

ZURÜCKSETZEN




Falls Verbindungs- oder Funktionsprobleme auftreten, müssen Sie die Kopfhörer möglicherweise zurücksetzen.

Löschen Sie zuerst den Kopplungsverlauf von Ihrem Bluetooth-Gerät.

Drücken und halten Sie gleichzeitig die Lautstärketaste nach oben und die Multifunktionstaste für 5 Sekunden, bis die LED dreimal langsam rot blinkt.

ANLEITUNG ZU LED-ANZEIGEN



	Schnelle weißes blinkend
	Langsam rot blinkend
	Leuchtet rot
	Schnell blau blinkend
	Leuchtet blau
	Licht ist aus

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG



Sie werden informiert, sobald die neue Version der Firmware erkannt wird, wenn Sie die Kopfhörer mit der App verbinden. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer während der Firmware-Aktualisierung eingeschaltet sind und mit einem Gerät verbunden sind. Vermeiden Sie während der Aktualisierung jegliche Nutzung und stellen Sie einen stabilen Internetzugang sicher.

TECHNISCHE DATEN

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Leistungsaufnahme	5 V --- 0,75 A
Nennausgangsleistung	3.4 mW
Akkukapazität	800 mAh
Ladedauer	2 Stunden
Wiedergabedauer (bei ausgeschaltetem ANC-Modus)	Bis zu 60 Stunden
Wiedergabedauer (bei eingeschaltetem ANC-Modus)	Pro Woche bis zu 40 Stunden
Treibergröße	40 mm
Frequenzgang	20 Hz - 40 kHz
Impedanz	16 Ω
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Reichweite	15 m / 49.2 ft