

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ του προϊόντος και του εγχειριδίου λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού και υλικού. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για ακριβή χρήση.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Κατεβάστε την εφαρμογή soundcore για να αλλάξετε τις λειτουργίες περιβάλλοντος ήχου, να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις EQ, να ενημερώσετε το firmware και να εξερευνήσετε περισσότερα.


Εάν τα ακουστικά σας δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή soundcore, επανεγκαταστήστε την εφαρμογή ή ενημερώστε την στην τελευταία έκδοση στο κατάστημα εφαρμογών του κινητού σας.

?????




Φορέστε τα ακουστικά, ώστε το λογότυπο "L" να είναι στο αριστερό αυτί σας και το λογότυπο "R" στο δεξιό αυτί σας. Ρυθμίστε το μήκος του κομπιούτερ για άνετη εφαρμογή.

???????




Στεγνώστε πλήρως τα ακουστικά και τη θύρα φόρτισης USB-C πριν τη φόρτιση.
Μην ενεργοποιείτε τα ακουστικά σας ενώ φορτίζονται.
Χρησιμοποιήστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο φόρτισης USB-C και φορτιστή για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά.

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ




Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πολυλειτουργικό κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τα ακουστικά μεταβαίνουν αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά. Επιλέξτε **Q20i** * στη λίστα Bluetooth της συσκευής σας κατά τη σύνδεση για πρώτη φορά.
* Το όνομα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ




Για να εισέλθετε χειροκίνητα στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗΣ




- Οι Δύο Συνδέσεις είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.



2s: Πατήστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα


	Εναλλαγή λειτουργιών ήχου περιβάλλοντος		Πιέστε το κουμπί μία φορά.
	BassUp ενεργοποίηση / απενεργοποίηση		Πιέστε το κουμπί δύο φορές
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση		Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα
	Αναπαραγωγή/Παύση		Πιέστε το κουμπί μία φορά
	Επόμενο κομμάτι		Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα
	Προηγούμενο κομμάτι		Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα
	Αύξηση της έντασης ήχου		Πιέστε το κουμπί μία φορά
	Μείωση της έντασης ήχου		Πιέστε το κουμπί μία φορά
	Απάντηση/Τερματισμός κλήσης		Πιέστε το κουμπί μία φορά
	Απόρριψη κλήσης		Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα
	Ενεργοποίηση Φωνητικού Βοηθού		Πιέστε παρατεταμένα επί 2 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ (ANC)



Ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC): Μείωση ανεπιθύμητου θορύβου φόντου.
Διαφάνεια: Παραμένετε σε επαφή με το περιβάλλον σας, ενώ ακούτε μουσική.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3,5mm



Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ήχου σε μια εξωτερική συσκευή συνδέοντας το βύσμα ενός καλωδίου AUX 3,5 χιλιοστών. Η ενσύρματη ακρόαση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα τη λειτουργία Bluetooth.

*Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο AUX, η λειτουργία ANC θα απενεργοποιηθεί.


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



Με τη λειτουργία Sidetone ενεργοποιημένη, θα ακούτε τη δική σας φωνή δυνατά και καθαρά κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τα ακουστικά.

*Η λειτουργία Sidetone είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής soundcore.

1. ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ




Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ακουστικών σας, εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συνδεσιμότητας ή λειτουργίας.

Διαγράψτε πρώτα το ιστορικό συζεύξεων από τη συσκευή Bluetooth.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αύξησης έντασης και το πολυλειτουργικό κουμπί ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι το LED να αναβοσβήσει αργά κόκκινο τρεις φορές.


2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ LED



	Γρήγορα αναβοσβήνει λευκό
	Αργό αναβοσβήσιμο κόκκινο
	Συνεχές κόκκινο
	Ταχεία αναβοσβήνουσα μπλε

●	Συμπαγές μπλε
●	Είναι σβηστός

????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



Θα ενημερωθείτε μόλις εντοπιστεί η νέα έκδοση του υλικολογισμικού όταν συνδέσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα σε μια συσκευή έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση του υλικολογισμικού. Στη διάρκεια της ενημέρωσης, να αποφεύγετε τυχόν χρήση και να διασφαλίζετε σταθερή πρόσβαση στο Internet.

Π ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Είσοδος	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Ονομαστική ισχύς εξόδου	3,4 mW
Χωρητικότητα μπαταρίας	800 mAh
Διάρκεια φόρτισης	2 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής (με το ANC απενεργοποιημένο)	Έως και 60 ώρες
Χρόνος αναπαραγωγής (με το ANC ενεργοποιημένο)	Έως και 40 ώρες
Μέγεθος οδηγού	40 mm
Απόκριση συχνότητας	20 Hz-40 kHz
Εμπέδηση	16 Ω
Έκδοση Bluetooth	5.3
Εμβέλεια Bluetooth	15 μέτρα / 49,2 πόδια