

Nota: Pueden existir discrepancias entre el producto y el manual debido a actualizaciones de firmware y hardware. Por favor, consulte el producto real para un uso preciso.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Descarga la aplicación soundcore para cambiar los modos de sonido ambiental, ajustar la configuración del ecualizador, actualizar el firmware y explorar más opciones.


Si tus auriculares no pueden conectarse con la aplicación soundcore, reinstala la aplicación o actualízala a la última versión en tu tienda de aplicaciones móviles.

MODO DE USO




Póngase los auriculares con el logo "L" en la oreja izquierda y el logo "R" en la derecha. Ajuste la longitud de la diadema para un ajuste cómodo.

CARGA



Asegúrese de secar completamente los auriculares y el puerto de carga USB-C antes de cargarlos. No encienda sus auriculares mientras se están cargando. Utilice un cable de carga y cargador USB-C certificado para evitar cualquier daño.

ENCENDIDO Y EMPAREJAMIENTO




Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos para encender. Los auriculares entran en modo de emparejamiento Bluetooth cuando se conectan por primera vez.

Seleccione **soundcore Q20i** * en la lista de Bluetooth de su dispositivo al conectar por primera vez.


*El nombre del dispositivo puede ser diferente según la región.

EMPAREJAMIENTO MANUAL



Para ingresar manualmente al modo de emparejamiento Bluetooth, apague los auriculares y mantenga presionado el botón multifunción durante 5 segundos.


CONEXIONES DUALES



Para conectar los auriculares a dos dispositivos al mismo tiempo, asegúrese de que estén conectados a un solo dispositivo primero. Luego, presione el botón multifunción dos veces para emparejar con el segundo dispositivo. También puedes habilitar las Conexiones Dual a través de la aplicación soundcore. En la aplicación soundcore, ve a **Conexiones Dual > Habilitar Conexiones Dual > Conectar Nuevo Dispositivo**.

- Las conexiones duales están habilitadas por defecto.


CONTROLES DE BOTÓN



- ×1: Pulsar una vez
- ×2: Pulsar dos veces
- 2s: Mantener pulsado durante 2 segundos


	Cambiar los modos de sonido ambiental		Pulsar una vez
	BassUp encendido / apagado		Pulsar dos veces
	Encender/Apagar		Mantener pulsado durante 2 segundos
	Reproducir/Pausar		Pulsar una vez
	Canción siguiente		Mantener pulsado durante 2 segundos
	Canción anterior		Mantener pulsado durante 2 segundos
	Subir volumen		Pulsar una vez
	Bajar volumen		Pulsar una vez
	Responder/finalizar una llamada		Pulsar una vez
	Rechazar una llamada		Mantener pulsado durante 2 segundos
	Activar Asistente de Voz		Mantener pulsado durante 2 segundos

SONIDO AMBIENTE



Cancelación activa de ruido (ANC): Reduce el ruido de fondo no deseado.
Transparencia: perciba bien los sonidos del entorno mientras escucha música.


ESCUCHA POR CABLE



Para reproducir audio en un dispositivo externo, conecte un cable AUX de 3,5 mm. La escucha con cable se desconectará automáticamente del modo Bluetooth.

*Al usar un cable AUX, la función ANC se desactivará.


SIDETONO



Con la función de Sidetone activada, escucharás tu propia voz fuerte y clara al hacer o recibir llamadas telefónicas utilizando los auriculares.

*La función de tono lateral está activada por defecto. Puede desactivar esta función a través de la aplicación soundcore.


REINICIO



Si surge problemas de conectividad o de uso de las funciones, es posible que deba restablecer los auriculares. En primer lugar, elimine el historial de emparejamiento del dispositivo Bluetooth.


Mantén presionados simultáneamente el botón de subir volumen y el botón multifunción durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en rojo lentamente tres veces.

GUÍA DE LUZ LED



	Rojo con parpadeo lento
	Rojo fijo
	Azul con parpadeo rápido
	Azul fijo
	Luz apagada

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE



Se te informará una vez que se detecte la nueva versión del firmware cuando conectes los auriculares con la aplicación. Compruebe que los auriculares estén encendidos y conectados a un dispositivo hasta que termine la actualización del firmware. Durante la actualización, no haga nada y compruebe que tenga una conexión estable a Internet.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Valor nominal de potencia de salida	2,5 mW
Capacidad de la batería	800 mAh
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo de reproducción (con ANC desactivada)	Hasta 60 horas
Tiempo de reproducción (con ANC activada)	Por hasta 40 horas
Tamaño del diafragma	40 mm
Respuesta de frecuencia	20 Hz-40 kHz
Impedancia	16 Ω
Versión de Bluetooth	5.0
Alcance de Bluetooth	10 m / 32.8 ft