

Remarque : Des écarts peuvent exister entre le produit et le manuel en raison des mises à jour du firmware et du matériel. Veuillez vous référer au produit réel pour une utilisation précise.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Téléchargez l'application soundcore pour changer les modes de son ambiant, ajuster les paramètres EQ, mettre à jour le micrologiciel et explorer davantage.


Si vos écouteurs ne peuvent pas se connecter à l'application soundcore, réinstallez l'application ou mettez-la à jour vers la dernière version dans votre magasin d'applications mobiles.

UTILISATION




Portez le casque avec l'inscription « L » sur votre oreille gauche et celle avec le « R » sur votre oreille droite. Ajustez la longueur du serre-tête pour un ajustement confortable.

CHARGEMENT




Séchez complètement les écouteurs et le port de charge USB-C avant de les charger.
Ne pas allumer vos écouteurs pendant la charge.
Utilisez un câble de charge USB-C certifié et un chargeur pour éviter tout dommage.

MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE




Appuyez et maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes pour allumer. Le casque entrera automatiquement en mode de couplage Bluetooth lors de la première connexion.
Sélectionnez **soundcore Q20i** * dans la liste Bluetooth de votre appareil lors de la première connexion.
*Le nom de l'appareil peut varier selon la région.

COUPLAGE MANUEL




Pour entrer manuellement en mode de jumelage Bluetooth, éteignez le casque et appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 secondes.

DOUBLE CONNEXION




SON AMBIANT



Annulation active du bruit (ANC) : Réduire les bruits de fond indésirables.

Transparence: Restez conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique.


ALIMENTATION PAR CÂBLE



Jouez des fichiers audio sur un appareil externe en branchant un câble AUX de 3,5 mm. L'écoute filaire désactivera automatiquement le mode Bluetooth.

*Lors de l'utilisation d'un câble AUX, la fonction ANC sera désactivée.


SIDETONE



Avec la fonction de Sidetone activée, vous entendrez votre propre voix clairement et distinctement lorsque vous passez ou recevez des appels téléphoniques en utilisant les écouteurs.

*La fonction de tonalité latérale est activée par défaut. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité via l'application soundcore.

RÉINITIALISATION




Vous devrez peut-être réinitialiser votre casque si vous rencontrez des problèmes de connectivité ou de fonctionnement.

Supprimez d'abord l'historique de couplage de votre appareil Bluetooth.

Appuyez simultanément sur le bouton de volume + et le bouton multifonction pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote lentement en rouge trois fois.

SIGNIFICATION DES VOYANTS




	Clignotant blanc rapidement
	Clignotement lent en rouge
	Rouge fixe
	Clignotement bleu rapide
	Bleu fixe



Lumière éteinte

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL



Une fois que la nouvelle version du firmware sera détectée, vous en serez informé lorsque vous connecterez les écouteurs à l'application. Assurez-vous que le casque est alimenté et connecté à un appareil jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. Pendant la mise à jour, évitez toute utilisation et assurez-vous d'un accès stable à Internet.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entrée	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Puissance de sortie nominale	3,4 mW
Capacité de la batterie	800 mAh
Temps de charge	2 heures
Autonomie (avec mode ANC désactivé)	Jusqu'à 60 heures
Autonomie (avec mode ANC activé)	Jusqu'à 40 heures
Taille du haut-parleur	40 mm
Réponse de fréquence	20 Hz - 40 kHz
Impédance	16 Ω
Versión Bluetooth	5.3
Portée Bluetooth	15 m / 49,2 ft