

Megjegyzés: A termék és a kézikönyv közötti eltérések előfordulhatnak a firmware és hardver frissítések miatt. Kérjük, a pontos használat érdekében vegye figyelembe a tényleges terméket.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Töltse le a soundcore alkalmazást, hogy beállíthassa a környezeti hangmódokat, az EQ beállításokat, frissítse a firmware-t és további lehetőségeket fedezhessen fel.


Ha a fejhallgatója nem tud kapcsolódni a soundcore alkalmazással, telepítse újra az alkalmazást, vagy frissítse a legújabb verzióra a mobilalkalmazás áruházában.

HASZNÁLAT




A fejhallgató „L” logóval ellátott oldalát a bal fülén, az „R” logóval ellátott oldalát a jobb fülére helyezze. Állítsa be a fejpánt hosszát a kényelmes illeszkedés érdekében.

TÖLTÉS



Teljesen szárítsa meg a fejhallgatót és az USB-C töltőportot, mielőtt feltölti.
Ne kapcsolja be a fejhallgatóját töltés közben.
Használjon tanúsított USB-C töltőkábelt és töltőt a károsodás elkerülése érdekében.

BEKAPCSOLÁS ÉS PÁROSÍTÁS




Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 2 másodpercig a bekapcsoláshoz. A fejhallgató az első csatlakozáskor automatikusan belép a Bluetooth-párosítási módba.

Válassza ki az eszköz Bluetooth listáján a **soundcore Q20i** * lehetőséget az első csatlakozáskor.


*Az eszköz neve régióként változhat.

KÉZI PÁROSÍTÁS



A Bluetooth párosítási mód manuális eléréséhez kapcsolja ki a fejhallgatót, majd nyomja meg a többfunkciós gombot 5 másodpercig.

KETTŐS KAPCSOLATOK



- Az alapértelmezett beállítás szerint a kettős kapcsolat engedélyezve van.

Diagram illustrating the functions of the QCY T13 Pro headset controls:


- Top Left:**
 - Touch 2s: Mute/Unmute
 - Touch 1s: Volume Up/Down
- Top Right:**
 - Touch 2s ON / OFF: Power On/Off
 - Touch 1s: Call Answer/End Call
 - Touch 2s: Call Answer/End Call
 - Touch 1s: Play/Pause
- Bottom Left:**
 - Touch 2s: ANC (Default) / Transparency
 - Touch 1s: ANC (Default) / Transparency
- Bottom Right:**
 - Touch 1s: ANC (Default) / Transparency
 - Touch 2s: BassUp ON / OFF
 - Touch 2s: Voice Assistant

×2: Nyomja meg kétszer

2s: Tartsa nyomva 2 másodpercig


	Váltás a környezeti hang módok között		Nyomja meg egyszer
	BassUp be / ki		Nyomja meg kétszer
	Be-/kikapcsolás		Tartsa nyomva 2 másodpercig
	Lejátszás/megállítás		Nyomja meg egyszer
	Következő szám		Tartsa nyomva 2 másodpercig
	Előző szám		Tartsa nyomva 2 másodpercig
	Hangerő növelése		Nyomja meg egyszer
	Hangerő csökkentése		Nyomja meg egyszer
	Hívás fogadása/befejezése		Nyomja meg egyszer
	Hívás elutasítása		Tartsa nyomva 2 másodpercig
	Aktiválja a hangasszisztenst		Tartsa nyomva 2 másodpercig

KÖRNYEZETI HANG



Aktív zajcsökkentés (ANC): Csökkenti a nem kívánt háttérzajt.
Áthallhatóság: Zenehallgatás közben is figyeljen a környezetére.


HANG HALLGATÁSA VEZETÉKEN KERESZTÜL



Külső készüléken úgy játszható le hang, hogy egy 3,5 mm-es AUX-kábelt csatlakoztat. A vezetékes hallgatás automatikusan kikapcsolja a Bluetooth módot.

*Aux kábel használata esetén az ANC funkció kikapcsol.


Oldalhang



A Sidetone funkció bekapcsolásával hangosan és tisztán hallhatod a saját hangodat, amikor a fejhallgatót használod telefonáláshoz, vagy fogadásához.

*Az oldalszó funkció alapértelmezetten be van kapcsolva. Ezt a funkciót letilthatja a soundcore alkalmazáson keresztül.

VISSZAÁLLÍTÁS




Előfordulhat, hogy vissza kell állítani a fejhallgatót, ha problémákat észlel a csatlakoztatásával vagy a működésével kapcsolatban.

Először törölje a párosítási előzményeket a Bluetooth-eszköztől.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőnövelő gombot és a multifunkciós gombot egyszerre 5 másodpercig, amíg a LED lassan háromszor villog pirosan.


LED FÉNY ÚTMUTATÓ



	Gyorsan villogó fehér
	Lassan villogó piros
	Szilárd piros
	Villámgyorsan villogó kék

●	Folyamatos kék
●	Nem világít

FIRMWARE-FRISSÍTÉS



Értesítést fog kapni, ha az alkalmazással való kapcsolódáskor az új firmware verzió észlelésre kerül. A firmware-frissítés befejezéséig ügyeljen rá, hogy a fejhallgató be legyen kapcsolva és csatlakoztatva legyen egy eszközhöz. A frissítés ideje alatt kerülje a használatot, és biztosítsa a stabil internet-hozzáférést.

SPECIFIKÁCIÓK

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bemenet	5 V --- 0,75 A
Névleges kimeneti teljesítmény	3,4 mW
Akkukapacitás	800 mAh
Töltési idő	2 óra
Lejátszási idő (kikapcsolt ANC-vel)	Akár 60 óráig
Lejátszási idő (bekapcsolt ANC-vel)	Akár 40 óráig
Hangszóróátmérő	40 mm
Frekvenciaátvitel	20 Hz - 40 kHz
Impendencia	16 Ω
Bluetooth-verzió	5.3
Bluetooth-tartomány	15 m / 49,2 láb