

Opmerking: Er kunnen discrepanties bestaan tussen het product en de handleiding als gevolg van firmware- en hardware-updates. Raadpleeg het eigenlijke product voor nauwkeurig gebruik.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Download de soundcore-app om omgevingsgeluidsmodi te wijzigen, EQ-instellingen aan te passen, firmware bij te werken en meer te ontdekken.


Als uw koptelefoon geen verbinding kan maken met de soundcore-app, installeer de app opnieuw of update deze naar de nieuwste versie in uw mobiele app store.

DRAGEN




Draag de oordop met de 'L' op uw linkeroor en de oordop met de 'R' op uw rechteroor. Pas de lengte van de hoofdband aan voor een comfortabele pasvorm.

OPLADEN



Droog de koptelefoon en USB-C oplaadpoort volledig af voordat je gaat opladen.
Zet uw koptelefoon niet aan tijdens het opladen.
Gebruik een gecertificeerde USB-C oplaadkabel en oplader om schade te voorkomen.

INSCHAKELEN EN KOPPELEN




Houd de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als u de hoofdtelefoon voor het eerst verbindt, wordt automatisch de bluetoothkoppelingsmodus ingeschakeld.

Selecteer **soundcore Q20i** * in de Bluetooth-lijst van uw apparaat bij de eerste verbinding.


*De naam van het apparaat is afhankelijk van de regio.

HANDMATIG KOPPELEN



Om handmatig de Bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen, schakelt u de hoofdtelefoon uit en drukt u de multifunctionele knop 5 seconden in.


TWEE APPARATEN VERBINDEN



Om de koptelefoon tegelijkertijd met twee apparaten te verbinden, zorg ervoor dat deze slechts met één apparaat gekoppeld is. Druk vervolgens tweemaal op de multifunctionele knop om met het tweede apparaat te koppelen. U kunt Dual Connections ook inschakelen via de soundcore-app. Open de soundcore-app en ga naar **Dubbele Verbindingen > Schakel Dubbele Verbindingen In > Verbind Nieuw Apparaat**.

- Dubbele verbindingen zijn standaard ingeschakeld.


KNOPPEN



×1: Eén keer indrukken
×2: Twee keer indrukken
2 s: Twee seconden ingedrukt houden


	Schakelen tussen omgevingsgeluidsmodi		Eén keer indrukken
	BassUp aan / uit		Druk twee keer
	In-/uitschakelen		Twee seconden ingedrukt houden
	Afspelen / pauzeren		Eén keer indrukken
	Volgend nummer		Twee seconden ingedrukt houden
	Vorig nummer		Twee seconden ingedrukt houden
	Volume omhoog		Eén keer indrukken
	Volume omlaag		Eén keer indrukken
	Een oproep beantwoorden of gesprek beëindigen		Eén keer indrukken
	Een oproep weigeren		Twee seconden ingedrukt houden
	Activeer de spraakassistent		Twee seconden ingedrukt houden

OMGEVINGSGELUID



Actieve ruisonderdrukking (ANC): Verminder ongewenst achtergrondgeluid.
Transparantie: blijf bewust van uw omgeving terwijl u naar muziek luistert.


BEDRAAD LUISTEREN



Speel audio af op een extern apparaat door een 3,5mm-aux-kabel aan te sluiten. Bekabeld luisteren zal automatisch de Bluetooth-modus uitschakelen.

*Bij gebruik van een AUX-kabel wordt de ANC-functie uitgeschakeld.


SIDETONE



Met de Sidetone-functie ingeschakeld, hoort u uw eigen stem luid en duidelijk tijdens het maken of ontvangen van telefoongesprekken met de hoofdtelefoon.

*De Sidetone-functie staat standaard aan. U kunt deze functie uitschakelen via de soundcore-app.

RESETTEN




Als zich verbindings- of functieproblemen voordoen, moet u uw hoofdtelefoon mogelijk resetten.

Verwijder eerst de koppelingsgeschiedenis van uw bluetoothapparaat.


Houd de volumeknop omhoog en de multifunctionele knop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt tot de LED langzaam drie keer rood knippert.

STATUSAANDUIDING INDICATIELED



	Snel knipperend wit
	Knippert langzaam rood
	Brandt rood
	Knippert snel blauw
	Brandt blauw
	Lampje uit

FIRMWARE-UPDATE



Je wordt geïnformeerd zodra de nieuwe versie van de firmware wordt gedetecteerd wanneer je de koptelefoon met de app verbindt. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind und bis zum Abschluss des Firmware-Updates mit einem Gerät verbunden sind. Tijdens het bijwerken moet u de hoofdtelefoon niet gebruiken en zorgen voor stabiele internettoegang.

SPECIFICATIES

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Ingang	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,75 A
Nominaal uitgangsvermogen	3,4 mW
Batterijcapaciteit	800 mAh
Oplaadtijd	2 uur
Afspeeltijd (met ruisonderdrukking uit)	Maximaal 60 uur
Afspeeltijd (met ruisonderdrukking aan)	tot 40 uur
Drivergrootte	40 mm
Frequentierespons	20 Hz - 40 kHz
Impedantie	16 Ω
Bluetooth-versie	5.3
Bluetooth-bereik	15 m / 49,2 ft