

Примечание: Из-за обновлений прошивки и оборудования возможны различия между продуктом и руководством. Пожалуйста, обращайтесь к фактическому продукту для точного использования.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Скачайте приложение soundcore, чтобы переключать режимы окружающего звука, настраивать параметры эквалайзера, обновлять прошивку и исследовать больше возможностей.


Если ваши наушники не могут подключиться к приложению soundcore, переустановите приложение или обновите его до последней версии в магазине мобильных приложений.

??????




Носите наушники так, чтобы буква «L» находилась со стороны левого уха, а буква «R» – со стороны правого уха. Отрегулируйте длину ободка для комфортной посадки.

??????




Полностью высушите наушники и порт зарядки USB-C перед зарядкой.
 Не включайте наушники во время зарядки.
 Используйте сертифицированный зарядный кабель и зарядное устройство USB-C, чтобы предотвратить любые повреждения.

????????? ? ???????????




Нажмите и удерживайте multifunctional кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить устройство. При первом подключении наушники автоматически перейдут в режим сопряжения по Bluetooth.
 При первом подключении выберите звуковые наушники **soundcore Q20i *** в списке Bluetooth на вашем устройстве.
 * Имя устройства зависит от региона, для которого предназначено устройство.

????????????? ??????????




Чтобы вручную войти в режим сопряжения Bluetooth, выключите наушники и нажмите multifunctional кнопку на 5 секунд.

????????????????? ? ?????? ??????????????????



[illegible]

- По умолчанию включены двойные подключения.




×1: Нажмите один раз

×2: нажмите дважды

2с: Нажмите и удерживайте 2 секунды


	Переключение режимов звучания окружающей среды		Нажмите один раз
	BassUp вкл / выкл		Нажмите дважды
	Включить/выключить		Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Воспроизведение / пауза		Нажмите один раз
	Следующая композиция		Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Предыдущая композиция		Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Увеличение громкости		Нажмите один раз
	Уменьшение громкости		Нажмите один раз
	Ответить / завершить вызов		Нажмите один раз
	Отклонить звонок		Нажмите и удерживайте 2 секунды
	Активируйте голосового помощника		Нажмите и удерживайте 2 секунды

????? ?????????? ??????




Активное шумоподавление (ANC): снижает нежелательный фоновый шум.
Режим открытых наушников: оставайтесь в курсе происходящего вокруг во время прослушивания музыки.

?????????? ??????????????????



Воспроизводите звук с внешнего устройства, подключив 3,5 мм кабель AUX. Проводное прослушивание автоматически отключит режим Bluetooth.
*При использовании AUX-кабеля функция ANC будет отключена.


????????? (SIDETONE)



С функцией Sidetone вы будете слышать свой голос громко и четко при совершении или получении телефонных звонков с использованием наушников.

*Функция сопутствующего тона включена по умолчанию. Вы можете отключить эту функцию через приложение soundcore.

?????




При возникновении проблем с подключением или с функциями может потребоваться перезагрузка наушников.

Сначала удалите историю сопряжений в вашем списке устройств Bluetooth.


Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и многофункциональную кнопку одновременно в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет медленно мигать красным цветом три раза.

???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



	Быстро мигающий белый
	Медленно мигает красным
	Ровный красный свет
	Быстро мигает синим
	Ровный синий свет
	Индикатор отключен

??????????



Вы будете уведомлены, как только новое обновление прошивки будет обнаружено при подключении наушников к приложению. Наушники должны быть включены и подключены к устройству, пока не будет завершено обновление прошивки. Во время обновления избегайте выполнения каких-либо действий и обеспечьте хороший доступ в Интернет.

??????????

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 В --- 0,75 А
Номинальная мощность выходного сигнала	3,4 мВт
Емкость аккумулятора	800 мАч
Время зарядки	2 ч
Время воспроизведения (при выключенном активном шумоподавлении)	До 60 часов
Время воспроизведения (при включенном активном шумоподавлении)	Вплоть до 40 часов
Размер динамика	40 мм
Частотная характеристика	20 Гц – 40 кГц
Импеданс	16 Ω
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия Bluetooth	15 м / 49,2 фт