

Observera: Avvikelser kan förekomma mellan produkten och handboken på grund av uppdateringar av firmware och hårdvara. Vänligen hänvisa till den faktiska produkten för korrekt användning.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Ladda ner soundcore-appen för att växla mellan omgivningsljudlägen, justera EQ-inställningar, uppdatera firmware och utforska mer.


Om dina hörlurar inte kan ansluta till soundcore-appen, installera om appen eller uppdatera den till den senaste versionen i din mobilappbutik.

ANVÄNDNING




Bär hörlurarna med "L"-logotypen på ditt vänstra öra och "R"-logotypen på ditt högra öra. Justera längden på huvudbandet för en bekväm passform.

LADDNING



Torka helt av hörlurarna och USB-C-laddningsporten innan laddning.
Slå inte på dina hörlurar under laddning.
Använd en certifierad USB-C-laddningskabel och laddare för att förhindra skador.

SLÅ PÅ OCH PARKOPPLING




Håll ner multifunktionsknappen i 2 sekunder för att starta. Hörlurarna går automatiskt in i Bluetooth-parningsläge när de ansluts för första gången.

Välj **soundcore Q20i *** på din enhets Bluetooth-lista när du ansluter för första gången.


*Enhetsnamnet kan variera beroende på region.

MANUELL PARKOPPLING



För att manuellt gå in i Bluetooth-parningsläge, stäng av hörlurarna och håll multifunktionsknappen intryckt i 5 sekunder.


DUBBLA ANSLUTNINGAR



För att ansluta hörlurarna till två enheter samtidigt, se till att de är anslutna till endast en enhet. Tryck sedan på multifunktionsknappen två gånger för att ansluta till den andra enheten. Du kan också aktivera Dual Connections via soundcore-appen. I soundcore-appen, gå till **Dual Connections > Aktivera Dual Connections > Anslut ny enhet**.

- Dubbel anslutning är aktiverad som standard.


KNAPPKONTROLLER



×1: Tryck en gång
 ×2: Tryck två gånger
 2s: Håll intryckt under två sekunder

	Växla läge för omgivande ljud		Tryck en gång
	BassUp på / av		Tryck två gånger
	På/av		Håll intryckt i två sekunder
	Spela upp/pausa		Tryck en gång
	Nästa spår		Håll intryckt i två sekunder
	Föregående spår		Håll intryckt i två sekunder
	Volym upp		Tryck en gång
	Volym ned		Tryck en gång
	Besvara/avsluta ett samtal		Tryck en gång
	Avvisa ett samtal		Håll intryckt i två sekunder
	Aktivera röstassistenten		Håll intryckt i två sekunder


OMGIVNINGSLJUD



Aktiv brusreducering (ANC): Minska oönskat bakgrundsljud.

Genomhörning: förbli medveten om vad som händer i din omgivning medan du lyssnar på musik.


TRÅDBUNDEN LYSSNING



Spela upp ljud på en extern enhet genom att koppla in en 3,5 mm aux-kabel. Trådbunden lyssning kommer automatiskt att stänga av Bluetooth-läge.

*När du använder en AUX-kabel, kommer ANC-funktionen att inaktiveras.


SIDETON



Med funktionen Sidetone på, kommer du höra din egen röst tydligt när du ringer eller tar emot samtal med hörlurarna.

*Sidotonfunktionen är på som standard. Du kan inaktivera den här funktionen via soundcore-appen.

ÅTERSTÄLLNING




Du kan behöva återställa hörlurarna om du får problem med anslutningen eller funktionerna.

Radera först parkopplingshistoriken från din Bluetooth-enhet.


Tryck och håll volym upp-knappen och multifunktionsknappen samtidigt i 5 sekunder tills LED-lampan långsamt blinkar rött tre gånger.

LED-LJUSGUIDE



	Snabbt blinkande vitt
	Blinkar långsamt med rött sken
	Fast rött
	Blinkar snabbt med blått sken
	Lyser blått
	Släckt

UPPDATERING AV DEN FASTA PROGRAMVARAN



Du kommer att bli informerad när den nya versionen av firmware upptäcks när du ansluter hörlurarna med appen. Se till att hörlurarna är påslagna och anslutna till en enhet till dess att uppdateringen av den fasta programvaran är klar. Se till att den anslutna enheten har en stabil Internetanslutning och att hörlurarna inte används medan uppdateringen pågår.

SPECIFIKATIONER

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Ineffekt	5 V $\approx$ 0,75 A
Nominell uteffekt	3,4 mW
Batterikapacitet	800 mAh
Laddningstid	2 timmar
Speltid (med ANC av)	Upp till 60 timmar
Speltid (med ANC på)	Upp till 40 timmar
Storlek på högtalarelement	40 mm
Frekvensåtergivning	20 Hz - 40 kHz
Impedans	16 Ω
Bluetooth-version	5.3
Bluetooth-räckvidd	15 m / 49,2 ft