



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




قم بتنزيل تطبيق soundcore لاستكشاف تعديل مستوى الصوت المحيطي، وإعدادات المعادل الصوتي التكيفي، والصوت المحيطي، وصوت HearID، وأدوات التحكم في علبة الشحن، وتحديثات البرامج الثابتة، والمزيد من الميزات الرائعة.

إذا واجهت مشكلة في توصيل سماعات الإيربوز بتطبيق soundcore، فجرّب إعادة تثبيت التطبيق أو تحديثه للإصدار الأحدث المتاح في متجر التطبيقات على جهازك المحمول.

نظرة عامة




1. أطراف الأذن
 - تُرفق أطراف الأذن متوسطة الحجم مع سماعات الإيربوز عند الشراء.
2. منطقة التحكم على سماعة الإيربوز
 - يمكنك التمرير للأعلى أو للأسفل، أو الضغط على منطقة التحكم الموجودة على جذع سماعة الإيربوز للتحكم في وظائف متعددة.
3. ملمسات الشحن
4. منفذ شحن USB-C
5. شريط اللمس في علبة الشحن
 - يتيح لك شريط اللمس الموجود في علبة الشحن التحكم في الشاشة الذكية.
6. الشاشة الذكية




1. جرّب استخدام أطراف أذن بأحجام مختلفة حتى تجد المقاس الأمثل لأذنيك.
2. ضع سماعات الإيربذ بلطف في أذنك وقم بتدويرها لضمان ملائمة مثالية.
3. قم بإجراء اختبار ملائمة في تطبيق Soundcore للتأكد من حصولك على أفضل أداء لإلغاء الضوضاء النشطة.

⚠️ قد يتراكم الغبار أو شمع الأذن أو أي حطام آخر في سماعات الأذن. للمحافظة على جودة الصوت، نظف سماعات الإيربذ بانتظام. استخدم قطعة قطن مبللة قليلاً بالكحول لتنظيف فلتر الشبكة المعدنية برفق، والذي يقع تحت أطراف الأذن المطاطية. تأكد من أن الكحول قد جف تماماً على فلتر الشبكة قبل استخدام السماعات مجدداً.


التشغيل والاقتران



1. اسحب لفتح علبة الشحن. سيتم تشغيل سماعات الإيربذ تلقائياً والدخول في وضع الاقتران عبر البلوتوث.
2. اقتران Fast Pair من Google: استمتع بالاقتران السريع مع هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android (الإصدار 6.0 أو أعلى) باستخدام اقتران Fast Pair من Google.
2. للتوصيل، اختر "soundcore Liberty 4 Pro" من قائمة البلوتوث على جهازك. عند الاتصال الناجح، ستظل أيقونة البلوتوث مضاءة على الشاشة لمدة ثانيتين قبل أن تختفي.



⚠️ بمجرد الاتصال بنجاح، سيُعاد توصيل سماعات الإيربذ بجهازك تلقائياً كلما فتحت علبة الشحن، بشرط ألا تكون قد حذفت سجل الاقتران.




1. ضع سماعات الإيربوز في علبة الشحن وأغلقها.
 - تأكد من أن كل من سماعات الإيربوز ومنفذ الشحن USB-C جافان تمامًا قبل الشحن.
2. للشحن، قم بتوصيل علبة الشحن بمصدر الطاقة باستخدام كابل USB-C المرفق. وللشحن اللاسلكي، ضع علبة الشحن في وسط الشاحن اللاسلكي.
 - إعادة شحن علبة الشحن بعد إزالة سماعات الإيربوز تستغرق ساعتين ونصف بالكابل وثلاث ساعات ونصف بالشحن اللاسلكي.
 - شحن سماعات الإيربوز لمدة 5 دقائق يوفر 4 ساعات من وقت التشغيل.

⚠ عندما يقل مستوى بطارية علبة الشحن عن 20%، ستتوقف عن شحن سماعات الإيربوز.


شريط اللمس والشاشة الذكية

- يقدم شريط اللمس الموجود في علبة الشحن إمكانية التحكم بسهولة في مستوى الصوت المحيطي والوظائف الأخرى.
- اسحب يمينًا أو يسارًا على شريط اللمس لتعديل مستوى الصوت المحيطي (من 1 إلى 10) أو للوصول إلى الوظائف.




• مرتين على شريط اللمس لتأكيد اختيار الميزة أو للرجوع إلى قائمة الوظائف.

يمكنك إضافة المزيد من الوظائف إلى القائمة من خلال تطبيق soundcore.




• اضغط على شريط اللمس واستمر بالضغط لمدة 5 ثوانٍ للتبديل بين وضع الإقران بالبلوتوث أو إعادة تعيين سماعات الإيربذ.



إعدادات علبة الشحن

ملاحظة: الصور المستخدمة في واجهة المستخدم هي للتوضيح فقط. وقد يختلف العرض الفعلي باختلاف إصدار البرنامج.



في تطبيق soundcore، يمكنك اختيار الوظائف التي تود ظهورها في قائمة علبة الشحن. تتوفر خمس وظائف للتحكم الذكي عبر علبة الشحن:


الصوت المحيطي: يمكنك ضبط مستوى الصوت المحيطي ليناسب مع بيئتك وتفضيلاتك لضمان تجربة استماع مثالية.

الصوت المكاني: استمتع بتجربة صوت ثلاثي الأبعاد غامرة يتم تعديلها ديناميكيًا بناءً على حركة رأسك لتجربة أكثر واقعية.

الغلاف الجوي: راقب الضغط الجوي المحيط واضبط تأثير إلغاء الضوضاء وفقًا لتغيرات الضغط.

البحث عن الجهاز: حدد مكان سماعات الإيربذ المفقودة ضمن نطاق البلوتوث بتمكين التنبيهات الصوتية.

الكاميرا عن بعد: استخدم علبة الشحن للتحكم عن بعد في كاميرا هاتفك الذكي عند تفعيل ميزة الكاميرا.




يرجى العلم أن ميزة الاتصالات المزدوجة مفعلة افتراضياً.

لتوصيل جهاز ثانٍ مع استمرار توصيل جهاز آخر، اضغط على منطقة التحكم على جزع الإيربذ لمدة ثلاث ثوانٍ حتى تسمع مطالبة صوتية للإقتران، ثم ابدأ بعملية الإقتران مع الجهاز الثاني، ثم ابدأ بعملية الإقتران مع الجهاز الثاني.


إذا أردت تعطيل الاتصالات المزدوجة، يمكنك فعل ذلك من خلال تطبيق soundcore. اضغط على أيقونة الترس في الزاوية العليا اليمنى للوصول إلى الإعدادات، ثم اسحب مفتاح تبديل الاتصالات المزدوجة لليسار لإيقافه.

عناصر التحكم

ملاحظة: يمكنك تخصيص عناصر التحكم في تطبيق soundcore.




	استخدام سماعة الأذن الفردية	باستخدام سماعات الأذن الثنائية	
🎵	الضغط على كلا الجانبين مرة واحدة	الضغط على كلا الجانبين مرة واحدة (اليسرى/اليمنى)	تشغيل / إيقاف الصوت
	الضغط على كلا الجانبين مرتان	الضغط على كلا الجانبين مرتان (اليمنى)	تشغيل المسار التالي
	/	الضغط على كلا الجانبين مرتان (اليسرى)	تشغيل المسار السابق
📞	الضغط على كلا الجانبين مرة واحدة	الضغط على كلا الجانبين مرة واحدة (اليسرى/اليمنى)	الرد على مكالمة
	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين (اليسرى/اليمنى)	رفض مكالمة / إنهاء مكالمة
🔊	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	الضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين (اليسرى/اليمنى)	تبديل أوضاع الصوت المحيطي (إلغاء الضوضاء النشط (ANC) / شفافية الصوت)



استخدام سماعة الأذن الفردية	باستخدام سماعات الأذن الثنائية	
السحب لأعلى	السحب لأعلى (اليسرى/اليمنى)	رفع مستوى الصوت
السحب لأسفل	السحب لأسفل (اليسرى/اليمنى)	خفض مستوى الصوت

الصوت المكاني

ملاحظة: الصور المستخدمة في واجهة المستخدم هي للتوضيح فقط. وقد يختلف العرض الفعلي باختلاف إصدار البرنامج.



تقدم ميزة الصوت المكاني تجربة استماع غامرة بتوزيع الصوت حول المستمع. في تطبيق soundcore، يمكنك اختيار واحد من أربعة أوضاع للصوت المكاني:

وضع الموسيقى:

• تعقب الرأس: يتبع الصوت حركة رأسك لتجربة محيطية أكثر واقعية.

• ثابت: يتيح لك الاستماع إلى الصوت المكاني دون تتبع الرأس.



وضع البودكاست: يوفر تجربة استماع محسنة بصوت واضح ومركز، مثالي للمحتوى الصوتي.

وضع الأفلام: يعزز تجربتك السينمائية بصوت غامر يجعل الأحداث تبدو أكثر واقعية.

وضع الألعاب: يقدم إشارات صوتية دقيقة لتحسين الأداء في الألعاب، مما يمكنك من سماع التفاصيل والتفاعل بسرعة.

الصوت المحيطي

التحكم عبر شريط اللمس



يمكنك التحكم بسهولة في مستويات الصوت المحيطي بالتمرير على شريط اللمس يمينًا ويسارًا.

التحكم عبر التطبيق

يمكنك الاختيار بين وضع إلغاء الضوضاء، الوضع العادي، أو وضع شفافية الصوت في تطبيق soundcore.


• إلغاء الضوضاء النشط (ANC) (المستويات من 6 إلى 10): يسمح لك بتحسين إلغاء الضوضاء بما يتناسب مع أذنك والبيئة المحيطة.

• الوضع العادي: استمتع بصوت متوازن دون إلغاء الضوضاء.

• شفافية الصوت (المستويات من 1 إلى 5): كن واعيًا بما يجري حولك أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

المحادثة السهلة (EASY CHAT)

ملاحظة: الصور المستخدمة في واجهة المستخدم هي للتوضيح فقط. وقد يختلف العرض الفعلي باختلاف إصدار البرنامج.




عند تفعيله، يخفض وضع Easy Chat مستوى صوت الموسيقى ويفعل وضع شفافية hgw,j تلقائيًا، مما يتيح لك إجراء محادثات وجهاً لوجه دون الحاجة لخلع سماعات الإيربذ.

ميزة Easy Chat متاحة فقط في وضع إلغاء الضوضاء النشط (ANC). افتراضياً، إذا توقفت عن التحدث لمدة 5 ثوانٍ، تعود سماعات الإيربذ تلقائياً من وضع Easy Chat إلى مستوى إلغاء الضوضاء النشط بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط التطبيق ليحدد مدة الانتظار لـ 10 ثوانٍ أو 15 ثانية.

٢٧ يجب تفعيل هذه الميزة من خلال تطبيق soundcore.

وضع LDAC

ملاحظة: الصور المستخدمة في واجهة المستخدم هي للتوضيح فقط. وقد يختلف العرض الفعلي باختلاف إصدار البرنامج.




- استخدم أجهزة تعمل بنظام Android 8.0 أو أحدث لتجربة صوتية بجودة LDAC.
- يقدم وضع LDAC جودة صوت أفضل لكنه يستهلك طاقة أكثر ويقلل من مدة التشغيل.
- فعّل وضع LDAC في بيئة ذات تداخل منخفض لضمان اتصال بلوتوث مستقر.

في تطبيق soundcore:

1. اختر "وضع الصوت".
2. اضغط على "جودة الصوت المفضلة".
3. إذا كانت سماعات الإيربذ متصلة بجهازين، فسيتم إخطارك بأن تقنية LDAC غير مدعومة.
4. يستغرق التبديل بين برامج ترميز الصوت حوالي 10 ثوانٍ. وقد يُطلب منك تحديث البرنامج الثابت لسماعات الإيربذ إذا كان هناك تحديث متوفر.


🔴 عند تفعيل LDAC، لا يُدعم الصوت المحيطي.

اكتشاف الارتداء



سيتم إيقاف التشغيل مؤقتًا عند نزع إحدى سماعات الإيربذ وسيُستأنف عند ارتدائها مجددًا. ارتدِ أيًا من سمعتي الإيربذ للرد على المكالمات الواردة تلقائيًا.


إيقاف التشغيل



لإيقاف التشغيل، ضع سماعتي الإيربوز في علبة الشحن وأغلقها.

🔔 عند إخراج سماعتي الإيربوز، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 دقيقة إذا ظلت غير متصلة بأي جهاز. يمكن ضبط المدة باستخدام تطبيق **soundcore**.

الاقتران اليدوي وإعادة الضبط



1 انقر نقرًا مزدوجًا لبدء الخيار المحدد. 5s

2 قم بالتمرير لاختيار إما إقران البلوتوث أو إعادة التعيين.



3 انقر نقرًا مزدوجًا لبدء الخيار المحدد. x2

الاقتران عبر بلوتوث:

اختر هذا الخيار للدخول يدويًا إلى وضع الاقتران عبر البلوتوث.



إعادة الضبط:

اختر هذا الخيار لإعادة جهازك إلى إعدادات المصنع في حالة مواجهة مشكلات تقنية. بعد اختيار وتأكيده وإعادة الضبط، اترك العلبة مفتوحة حتى تكتمل العملية. عند نجاح إعادة الضبط، ستظهر الشاشة الذكية إشعارًا، وستسمع صوت إشعار من علبة الشحن.



Reset Successful

تحديث البرنامج الثابت



سيتم إخطارك عند اكتشاف إصدار جديد من البرنامج الثابت للسماعات أو علبة الشحن عند الاتصال بالتطبيق. ضع السماعات في علبة الشحن واترك العلبة مفتوحة حتى يتم تحديث البرنامج الثابت. خلال التحديث، تأكد من أن مستوى البطارية في سماعات الإيربذز وعلبة الشحن أعلى من 20%، وتجنب استخدامها.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الدخال	5V --- 1A
الطاقة الإنتاجية المقیمة	20 مللي واط
سعة البطارية	سماعتا الإیربذز: 56 مللي أمبير ساعة x 2 علبة الشحن: 580 مللي أمبير ساعة
مدة الشحن	سماعتا الإیربذز: حتى 40 دقيقة
وقت التشغيل (مع إغلاق ANC)	حتى 10 ساعات (40 ساعة مع علبة الشحن)
وقت التشغيل (مع تشغيل ANC)	حتى 7.5 ساعات (30 ساعة مع علبة الشحن)
برنامج التشغيل	مشغلات ديناميكية مقاس 10.5 مم و 4.6 مم
استجابة الترددات	14 هرتز - 40 كيلو هرتز
المقاومة	15.3 أوم + 10.3 أوم
تصنيف مقاومة الماء والغبار (سماعتا الإیربذز)	IP55
إصدار الـ Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	١٠ متراً