

APLIKACE



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Stáhněte si aplikaci soundcore a prozkoumejte nastavení úrovně okolního zvuku, adaptivní nastavení EQ, prostorový zvuk, zvuk HearID, ovládací prvky nabíjecího pouzdra, aktualizaci firmwaru a další vzrušující funkce.

Pokud se vaše sluchátka nemohou připojit k aplikaci soundcore, zkuste aplikaci znovu nainstalovat nebo ji aktualizovat na nejnovější verzi dostupnou v obchodě s mobilními aplikacemi.

PŘEHLED



1. Špunty do uší

- Špunty do uší velikosti M jsou při nákupu nasazeny na sluchátka.

2. Oblast ovládání sluchátek

- Posouváním nahoru a dolů nebo zmáčknutím ovládací oblasti na stopkách sluchátek můžete ovládat různé funkce.

3. Nabíjecí kontakty


4. Nabíjecí port USB-C

5. Dotyková lišta nabíjecího pouzdra

- Ovládejte inteligentní displej pomocí dotykové lišty.

6. Inteligentní displej


NOŠENÍ




1. Vyzkoušejte různé koncovky do uší na míru vašim požadavkům na pohodlí.
2. Opatrně vložte sluchátka do zvukovodu a otočte je tak, aby nevypadávaly.
3. Provedte test v aplikaci soundcore, abyste se ujistili, že dosáhnete nejlepšího výkonu aktivního potlačení hluku.

💡 Ve sluchátkách se může hromadit prach, ušní maz nebo jiné nečistoty. Chcete-li zachovat optimální kvalitu zvuku, pravidelně čistěte sluchátka. Pomocí vatového tamponu mírně navlhčeného v lihu jemně otřete kovový filtr pod gumovými ušními koncovkami. Před opětovným použitím sluchátek se ujistěte, že alkohol na kovovém síťovém filtru zcela zaschl.

ZAPNUTÍ A PÁROVÁNÍ




1. Posunutím otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka se automaticky zapnou a přejdou do režimu párování Bluetooth.
Rychlé párování Google: Užijte si okamžité spárování se smartphonem Android (se systémem Android 6.0 nebo vyšším) pomocí rychlého párování Google.
2. Výběrem "**soundcore Liberty 4 Pro**" v seznamu Bluetooth na zařízení se připojíte. Po úspěšném připojení zůstane ikona Bluetooth na chytrém displeji svítit po dobu 2 sekund a poté zmizí.



💡 Pokud ze zařízení nesmažete historii párování, po úspěšném připojení se sluchátka automaticky znovu připojí k zařízení pokaždé, když otevřete nabíjecí pouzdro.

NABÍJENÍ



1. Sluchátka vložte do nabíjecího pouzdra a zavřete ho.

- Před nabíjením se ujistěte, že jsou sluchátka a nabíjecí port USB-C zcela suché.

2. Připojte nabíjecí pouzdro ke zdroji napájení pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C. Pro bezdrátové nabíjení umístěte nabíjecí pouzdro do středu bezdrátové nabíječky.


- Nabíjení nabíjecího pouzdra s odstraněnými sluchátky trvá 2,5 hodiny přes kabel a 3,5 hodiny přes bezdrátové nabíjení. 5minutové nabíjení sluchátek poskytuje 4 hodiny přehrávání.

 Když úroveň baterie nabíjecího pouzdra klesne pod 20 %, sluchátka se přestanou nabíjet.

DOTYKOVÝ BAR A SMART DISPLEJ


Dotykový panel na nabíjecím pouzdře umožňuje snadné ovládání hlasitosti okolního zvuku a dalších funkcí.

- Posunutím doleva nebo doprava na dotykové liště upravíte úroveň okolního zvuku (1 až 10) nebo získáte přístup k funkcím.




- Poklepáním na dotykovou lištu potvrďte výběr funkce nebo se vraťte do nabídky funkcí.

 Ve výchozím nastavení se v nabídce zobrazí pouze úroveň okolního zvuku. Do nabídky můžete v aplikaci soundcore přidat další funkce.




- Klepnutím a podržením dotykové lišty po dobu 5 sekund vyberte mezi režimem párování Bluetooth nebo resetováním sluchátek.



NASTAVENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



V aplikaci soundcore můžete určit funkce, které si přejete zobrazit v nabídce nabíjecího pouzdra. Pro chytré ovládání prostřednictvím nabíjecího pouzdra je k dispozici celkem pět funkcí:

Okolní zvuk: Upravte úroveň okolního zvuku tak, aby vyhovovaly vašemu prostředí a preferencím, a zajistíte tak optimální zážitek z poslechu.


Prostorový zvuk: Zažijte pohlcující 3D zvuk, který se dynamicky přizpůsobuje na základě pohybů vaší hlavy a poskytuje realističtější zvukový zážitek.

Atmosférický: Sledujte atmosférický tlak ve vašem okolí a upravte účinek potlačení hluku podle změn atmosférického tlaku.

Nalezení zařízení: Najděte svá ztracená sluchátka v dosahu Bluetooth tím, že jim umožníte vydávat zvukové upozornění.

Vzdálená kamera: Po aktivaci funkce fotoaparátu v telefonu můžete pomocí nabíjecího pouzdra ovládat fotoaparát i na dálku.

DUÁLNI PŘIPOJENÍ



Funkce duální připojení je ve výchozím nastavení povolena.

Pokud budete chtít připojit druhé zařízení, zatímco jedno zařízení je již připojeno, stiskněte a držte na 3 sekundy ovládací plochu na obou sluchátkách, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu k párování. Poté můžete přistoupit ke spárování s druhým zařízením.


Pokud chcete zakázat duální připojení, můžete tak učinit v aplikaci soundcore. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu otevřete **Nastavení** a následně posuňte přepínač **Duální připojení** doleva.

OVLÁDÁNÍ

Poznámka: Ovládací prvky v aplikaci soundcore si můžete přizpůsobit.




		Použití duálních sluchátek	Použití jednoho sluchátka
🎵	Přehrát / pozastavit zvuk	Stisknout jednou (L/R)	Stiskněte jednou
	Přehrajte další skladbu	Stiskněte dvakrát (R)	Dvakrát zmáčknout
	Přehrát předchozí skladbu	Dvakrát zmáčknout (L)	/
📞	Přijmout hovor	Stisknout jednou (L/R)	Stiskněte jednou
	Odmítnout hovor / Ukončit hovor	Klepněte a podržte po dobu 2 sekund (L/R)	Stiskněte a podržte 2 sekundy
👂	Přepínání režimů okolního zvuku (ANC / Transparentní)	Klepněte a podržte po dobu 2 sekund (L/R)	Stiskněte a podržte 2 sekundy



	Použití duálních sluchátek	Použití jednoho sluchátka
Zvýšit hlasitost	Posunout nahoru (L/R)	Posuňte nahoru
Snížit hlasitost	Posunout dolů (L/R)	Posuňte dolů

PROSTOROVÝ ZVUK

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Prostorový zvuk dokáže rozprostřít zvuk všude okolo vás a pomoci tak dosáhnout skutečně pohlujícího zážitku z poslechu. V aplikaci soundcore si můžete vybrat mezi čtyřmi režimy prostorového zvuku:

Hudební režim:

- **Sledování hlavy:** Prostorový zvuk bude sledovat pohyb vaší hlavy.
- **Pevný bod:** Prostorový zvuk bez sledování hlavy.



Režim podcastu: Poskytuje optimalizovaný poslechový zážitek pro čisté a soustředěné vokální podání, ideální pro poslech mluveného obsahu.

Filmový režim: Vylepší váš filmový zážitek bohatým, pohlcujícím zvukem, který oživí akce.

Herní režim: Nabízí přesné zvukové podněty pro náskok ve hrách, což vám umožní slyšet každý detail a rychle reagovat.

OKOLNÍ ZVUKY

Ovládání pomocí Touch Baru



Mezi různými úrovněmi okolního zvuku můžete snadno přepínat posunutím doleva nebo doprava na dotykové liště.


Ovládání pomocí aplikace

V aplikaci soundcore si můžete vybrat z režimu potlačení šumu, normálního režimu nebo transparentního režimu.

- **ANC (úroveň 6 až 10):** Optimalizujte potlačení šumu přizpůsobením se vašim uším a prostředí.
- **Normální:** Vychutnejte si vyvážený zvuk bez potlačení hluku.
- **Průhlednost (úroveň 1 až 5):** Vnímejte při poslechu hudby své okolí.

SNADNÁ KONVERZACE (EASY CHAT)

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.



Režim Easy Chat po aktivaci dokáže automaticky snížit hlasitost hudby a aktivovat Transparentní režim, takže můžete vést osobní konverzaci bez nutnosti sundávat sluchátka.


Easy Chat je k dispozici pouze v režimu ANC.

Ve výchozím nastavení, když na 5 sekund přestanete mluvit, vaše sluchátka automaticky ukončí režim Easy Chat a obnoví původní úroveň ANC a hlasitost. Kromě toho vám aplikace umožňuje vybrat dobu trvání 10 sekund a 15 sekund.

 Tuto funkci je třeba povolit prostřednictvím aplikace soundcore.

LDAC

Poznámka: Obrázky uživatelského rozhraní jsou pouze pro ilustrační účely. Skutečný obsah zobrazení se může lišit v závislosti na verzi softwaru.




- Použijte zařízení se systémem Android 8.0 nebo novějším a zařijte zvuk v kvalitě LDAC.
- LDAC poskytuje vyšší kvalitu zvuku, ale zvyšuje spotřebu energie a zkracuje dobu přehrávání.
- Povolte LDAC v prostředí s nízkým rušením, abyste zajistili stabilní připojení Bluetooth.

V aplikaci soundcore:

1. Vyberte **"Režim zvuku"**.
2. Klepněte na **"Preferovaná kvalita zvuku"**.
3. Pokud jsou sluchátka připojena ke dvěma zařízením, budete upozorněni, že LDAC není podporováno.
4. Přepínání audio kodeků trvá asi 10 sekund. Pokud je k dispozici aktualizace, můžete být vyzváni k aktualizaci firmwaru sluchátek.


 Když je povoleno LDAC, prostorový zvuk nebude podporován.

DETEKCE NOŠENÍ



Přehrávání se automaticky pozastaví, když je sluchátko odstraněno, a znovu se obnoví, jakmile si je nasadíte. Nasazením kteréhokoli sluchátka automaticky přijmete příchozí hovor.


VYPNUTÍ



Pro vypnutí vraťte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.

-  Po vyjmutí se sluchátka po 30 minutách automaticky vypnou, pokud nejsou připojena k žádnému zařízení. Délku lze nastavit v aplikaci soundcore.

RUČNÍ PÁROVÁNÍ A RESET




Párování Bluetooth:


Tuto možnost vyberte, chcete-li ručně vstoupit do režimu párování Bluetooth.

Resetování:

Tuto možnost vyberte, chcete-li obnovit zařízení do továrního nastavení, pokud narazíte na problémy s funkčností. Po výběru a potvrzení resetu nechte pouzdro otevřené, dokud nebude proces dokončen. Po úspěšném resetu se na chytrém displeji zobrazí výzva a uslyšíte zvuk upozornění z nabíjecího pouzdra.



AKTUALIZACE FIRMWARE



Dokud jsou sluchátka připojena k aplikaci, budete upozorněni na zjištění nové verze firmwaru pro sluchátka nebo nabíjecí pouzdro. Ujistěte se, že jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře a pouzdro zůstává otevřené, dokud nebude dokončena aktualizace firmwaru. Během aktualizace zajistěte, aby byla úroveň baterie sluchátek i nabíjecího pouzdra vyšší než 20 % a vyhněte se jakémukoli použití.

SPECIFIKACE

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Hodnocený výkon výstupu	20 mW
Kapacita baterie	Sluchátka: 56 mAh $\times$ 2 Nabíjecí pouzdro: 580 mAh
Doba nabíjení	Sluchátka: Až 40 minut
Doba přehrávání (ANC vypnuto)	Až 10 hodin (40 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Doba přehrávání (ANC zapnuto)	Až 7,5 hodiny (30 hodin s nabíjecím pouzdrem)
Ovladač	Dynamické ovladače 10,5 mm a 4,6 mm
Odezva kmitočtu	14Hz - 40kHz
Impedance	15,3 Ω +10,3 Ω
Hodnocení voděodolnosti a prachuvzdornosti (sluchátka)	IP55
Verze Bluetooth	5.3
Dosah Bluetooth	10 metrů